

Manuel de fonctionnement

SPH-DA100



Veuillez commencer par lire **les Informations importantes pour l'utilisateur** ! **Les Informations importantes pour l'utilisateur** incluent des informations importantes que vous devez comprendre avant d'utiliser ce produit.





Sommaire

Merci d'avoir acheté ce produit Pioneer.

Veuillez lire attentivement ces instructions de façon à savoir comment utiliser votre modèle. Après avoir terminé la lecture des instructions, conservez ce document dans un endroit sûr pour vous y reporter ultérieurement.

01 Introduction

02

Vue d'	ensemble du manuel	4
-	Comment utiliser ce manuel	4
-	Conventions utilisées dans ce manuel	4
	Termes utilisés dans ce manuel	4
-	Compatibilité avec l'iPhone/iPod	4
-	Compatibilité avec les appareils Android™	5
Verrou	uillage par le frein à main	5
Protec	tion du panneau et de l'écran LCD	5
Remar	ques sur la mémoire interne	5
-	Avant de retirer la batterie du véhicule	5
		Ĩ
À proj	pos d'AppRadio	
Foncti	ons	6
Vérific	ation des noms des composants et	
des	fonctions	6
-	Connexion et déconnexion des	
	smartnhones	7
_	États de connexion et fonctions utilisables	ģ
	Imagos do démonstration	0
-	1111ages ue ueinonstration	J

03 Commandes de base

Écran	Home	10
-	Lecture de l'écran	10
-	Défilement dans l'écran Home	10
-	Utilisation des touches de l'écran tactile	10
Touch	es de l'écran tactile communes à	
cha	que fonction	11
Régla	ge de l'horloge	11
Comn	nande d'une source audio	12

04 Utilisation de la radio

Procédure de départ1	3
Lecture de l'écran1	3
Utilisation des touches de l'écran tactile1	3
Utilisation des fonctions1	4
 Mise en mémoire des fréquences de 	
radiodiffusion les plus puissantes1	4
 Rappel des fréquences de radiodiffusion 1 	4
- Recherche de signaux puissants1	4

Lecture de la musique et de l'image vidéo de l'iPod

Procédure de départ15
Lecture de l'écran15
Utilisation des touches de l'écran tactile16
Utilisation des fonctions17
 Restriction des sources de chansons
(épisodes) ou vidéos au sein de la liste 17
 Répétition de la lecture18
 Lecture aléatoire18
 Modification de la vitesse des livres audio 18
 Sélection de sources de chansons (épisodes)
ou vidéos depuis l'écran de liste de lecture 18
 Modification du mode d'écran large19
Utilisation de Pandora [®] internet radio
Procédure de départ 20
Lecture de l'écran20
Utilisation des touches de l'écran tactile21
Utilisation de la fonction21

- Sélection d'une station Pandora dans la liste... 21

Enregistrement et connexion d'un appareil Bluetooth

Préparation des appareils de	
communication	22
Enregistrement de vos appareils Bluetooth	22
 Recherche d'appareils Bluetooth 	
à proximité	22
 Jumelage depuis vos appareils Bluetooth 	23
 Recherche d'un appareil Bluetooth spécifié 	24
Suppression d'un appareil enregistré	24
Connexion manuelle d'un appareil	
Bluetooth enregistré	25
Réglage de la fonction de connexion	
Bluetooth automatique	26
Déconnexion d'un appareil Bluetooth	26
Changement de produit visible	27
Modification d'un code	27
Affichage de l'adresse de l'appareil	
Bluetooth	28

Sommaire

08	Utilisation de la téléphonie mains libre			
	Loctu	re de l'écrap	29 20	
	Lectu	ation des touches de l'égran tactile	<u>2</u> 9 20	
	Póda	ge du volume du téléphone	30	
	Fffort	ge du volume du telephone		
	-	Composition directe	30	
	_	Annel d'un numéro enregistré dans		
		l'annuaire	30	
	_	Sélection d'un numéro à l'aide du mode d	. 00	
		recherche alphabétique	31	
	-	Appel à partir du journal des appels	31	
	Prend	ire un annel	32	
	Utilis	ation des fonctions avancées	.32	
	-	Prendre automatiquement un appel	.32	
	-	Modification de la sonnerie	.32	
	-	Enregistrement d'un numéro de		
		téléphone	. 32	
	-	Utilisation des listes d'appel prédéfinies	.33	
	-	Inversion des noms	.33	
	-	Définition du mode privé	.33	
	-	Réglage du volume d'écoute du		
		destinataire	. 33	
	Rema	rques pour la téléphonie mains		
	libr	res	34	
	-	Remarques générales	. 34	
	-	Enregistrement et connexion	. 34	
	-	Effectuer et recevoir des appels	. 34	
	-	Le journal des appels reçus et le journal		
		des numéros marqués	. 34	
	-	Transferts de l'annuaire	. 34	
09	Perso	onnalisation des préférences		
	Perso	nnalisation des réglages audio	35	
	-	Utilisation du réglage d'atténuateur/		
		balance	.35	
	-	Utilisation de l'égaliseur	.35	
	-	Correction physiologique	.37	
	-	Utilisation de la sortie haut-parleur	<u>-</u>	
		a extremes graves	.31	
	-	Amplification des graves (Bass Booster)	.3/	

-	Utilisation du filtre passe-haut
-	Réglage des niveaux des sources
Perso	nnalisation des réglages du système 38
-	Réglage de la sortie arrière
-	Réglage de la sortie RCA
-	Sélection de la langue du système
-	Définition de la disposition du clavier 40
-	Commutation de la fonction de défilement
	continu
-	Effacement de la mémoire Bluetooth 40
-	Mise à jour du logiciel de connexion
	Bluetooth41
-	Affichage de la version du système
	Bluetooth41
-	Réglage de la caméra de rétrovisée41
-	Réglage du signal vidéo42
-	Réglage de l'image42
-	Réglage du niveau sonore mixte
-	Réglage du mode de l'horloge43
-	Sélection du fond d'écran43
-	Restauration de la configuration par
	défaut44
-	Vérification des branchements des câbles 44
Persc	nnalisation du menu des favoris44
-	Enregistrement des éléments de menu 45
-	Suppression des éléments de menu 45
Étein	dre l'écran45

Annexe

Dépannage	.46
Technologie de positionnement	.49
- Positionnement par GPS	. 49
Traitement des erreurs importantes	.49
- Lorsque le positionnement par GPS est	
impossible	. 49
- Situations susceptibles de provoquer des	
erreurs de positionnement perceptibles	.49
Liste des réglages	52
- Réglages audio	. 52
- Réglages du système	. 52
- Autres réglages	. 52

Introduction

Vue d'ensemble du manuel

- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire les Informations importantes pour l'utilisateur (un manuel séparé) qui contiennent des avertissements, des précautions et d'autres informations importantes qui doivent être prises en compte.
- Les écrans donnés en exemple peuvent être différents des écrans réels.
 Les écrans réels peuvent être modifiés sans préavis suite à des améliorations de performances et de fonctions.

Comment utiliser ce manuel

Trouver la procédure selon ce que vous voulez faire

Si vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous pouvez vous reporter directement à la page correspondante indiquée dans le *Sommaire*.

Trouver des réglages personnalisables

Si vous souhaitez trouver les réglages de ce produit, reportez-vous à *Liste des réglages* à la fin de ce manuel.

Conventions utilisées dans ce manuel

Avant de poursuivre, prenez quelques minutes pour lire les informations suivantes concernant les conventions utilisées dans ce manuel. La connaissance de ces conventions vous aidera beaucoup à apprendre à utiliser votre nouvel équipement.

- Les boutons de ce produit sont indiqués en caractères **gras** :
 - par ex.)

Appuyez sur le bouton **Home** pour afficher l'écran Home.

Les éléments de menu, les titres des écrans

et les composants fonctionnels sont écrits en caractères **gras** et se trouvent entre guillemets « » : par ex.)

Réglez « Dimmer » sur « OFF ».

 Les touches de l'écran tactile qui sont disponibles sur l'écran sont décrites en caractères gras entre crochets []: par ex.)

Tapotez [Radio] sur l'écran Home.

- Les informations supplémentaires, les alternatives et les autres remarques sont présentées dans le format suivant : par ex.)
 - Si le domicile n'a pas encore été mémorisé, réglez d'abord son emplacement.
- Les fonctions des autres touches sur le même écran sont indiquées par la marque = au début de la description : par ex.)

Si vous touchez [OK], l'entrée est supprimée.

 Les références sont indiquées comme suit : par ex.)

Pour en savoir plus, reportez-vous à Prendre automatiquement un appel, page 32.

Termes utilisés dans ce manuel

« Écran avant »

Dans ce manuel, l'écran qui est attaché directement à ce produit est appelé « écran avant ».

« iPhone »

Dans le présent manuel, iPod et iPhone sont appelés iPhone.

« Appareil Android[™] »

Dans le présent manuel, chaque smartphone Android est appelé appareil Android.

Compatibilité avec l'iPhone/iPod

Ce produit prend uniquement en charge les modèles d'iPhone et les versions logicielles d'iPhone qui suivent. Les autres modèles ou

Introduction

versions risquent de ne pas fonctionner correctement.

Conçu pour

- iPod touch (4e génération) : iOS 5.0
- iPod touch (3e génération) : iOS 4.1
- iPod touch (2e génération) : iOS 4.2.1
- iPod classic 160 Go (2009) : ver. 2.0.4
- iPod classic 120 Go : ver. 2.0.1
- iPod classic 80 Go : ver. 1.1.2
- iPod classic 160 Go (2007) : ver. 1.1.2
- iPod nano (6e génération) : ver. 1.1
- iPod nano (5e génération) : ver. 1.0.2
- iPod nano (4e génération) : ver. 1.0.4
- iPod nano (3e génération) : ver. 1.1.3
- iPhone 4S : iOS 5.0.1
- iPhone 4 : iOS 5.0.1
- iPhone 3GS : iOS 4.3.3
- Les méthodes de fonctionnement peuvent varier selon les modèles d'iPhone et la version du logiciel de l'iPhone.
- En fonction de la version du logiciel de l'iPhone, ce dernier peut ne pas être compatible avec cet appareil.
 Pour en savoir plus sur la compatibilité de l'iPhone avec ce produit, consultez les

informations sur notre site Web.

Compatibilité avec les appareils Android™

- Les modes de fonctionnement peuvent varier selon les appareils Android et la version du système d'exploitation Android.
- En fonction de la version du système d'exploitation Android, ce dernier peut ne pas être compatible avec cet appareil.
- La compatibilité avec tous les appareils Android n'est pas garantie.
 Pour en savoir plus sur la compatibilité d'Android avec ce produit, reportez-vous aux informations de notre site Web.

Verrouillage par le frein à main

Certaines fonctions (telles que la visualisation d'un contenu via une application et l'utilisation de certaines touches de l'écran tactile) offertes par ce produit peuvent être dangereuses et/ou illégales si elles sont utilisées pendant que vous conduisez. Pour éviter que de telles fonctions soient utilisées pendant que le véhicule est en déplacement, un système de verrouillage détecte quand le frein à main est serré. Si vous essayez d'utiliser les fonctions décrites ci-dessus pendant que vous conduisez, elles deviendront indisponibles jusqu'à ce que vous arrêtiez le véhicule dans un endroit sûr et que (1) vous serriez le frein à main, (2) vous desserriez le frein à main et (3) vous serriez le frein à main à nouveau. Pensez à appuyer sur la pédale de frein lorsque vous desserrez le frein à main.

Protection du panneau et de l'écran LCD

- Ne laissez pas la lumière directe du soleil tomber sur l'écran LCD quand ce produit n'est pas utilisé. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'écran LCD causé par des températures élevées résultant de l'exposition prolongée.
- Lorsque vous utilisez un téléphone portable, maintenez l'antenne du portable éloignée de l'écran LCD pour éviter la perturbation de la vidéo sous la forme de taches, de bandes colorées, etc.
- Pour éviter d'endommager l'écran LCD, tapotez les touches de l'écran tactile uniquement avec le doigt en touchant l'écran délicatement.

Remarques sur la mémoire interne

Avant de retirer la batterie du véhicule

Si la batterie est débranchée ou déchargée, la mémoire (à l'exception de la liste des appareils Bluetooth enregistrés) est effacée et une nouvelle programmation est nécessaire.

Chapitre

Fonctions

Chapitre

02

Écouter la radio

Vous pouvez écouter la radio avec ce produit.

Lecture de la musique et de l'image vidéo de l'iPod

Vous pouvez lire et commander des sources audio et vidéo avec l'iPhone connecté.

Advanced App Mode

En **Advanced App Mode**, vous pouvez afficher une application pour smartphone sur l'écran. AppRadio. Vous pouvez aussi utiliser des applications pour smartphone compatibles AppRadio (telles que **AppRadio app**) depuis l'écran à l'aide d'opérations tactiles telles que le tapotement, le glissement, le défilement et le balayage.

Pour en savoir plus sur l'Advanced App Mode, reportez-vous au Manuel de fonctionnement de AppRadio app.

Téléphonie mains libres

Vous pouvez contrôler la connexion Bluetooth du smartphone et passer un appel à l'aide de l'historique des appels entrants ou sortants, de l'annuaire transféré ou en composant un numéro.

Affichage de l'image de la caméra de rétrovisée

Vous pouvez afficher ce qui se trouve derrière le véhicule si une caméra de rétrovisée (par ex. ND-BC5) (vendue séparément) est connectée au système.

Mélange de la sortie audio

Vous pouvez mélanger la sortie audio Apps avec la sortie audio de la radio ou la sortie audio de l'iPod.

Vérification des noms des composants et des fonctions



Le bouton disponible s'allume suivant l'appareil connecté.

① Bouton du volume (+/-)

2 Bouton Home

• Appuyez sur le bouton **Home** pour afficher l'écran Home.

En **Advanced App Mode**, lorsque vous appuyez sur le bouton **Home**, l'écran d'accueil de l'AppRadio app apparaît. Pour afficher l'écran Home principal, appuyez à nouveau sur le bouton **Home**.

• Appuyez deux fois sur le bouton **Home** pour afficher les touches de commande de la source audio à l'écran.

③ Écran LCD

④ Bouton Menu (pour appareils Android)

 Appuyez sur le bouton Menu pour afficher l'écran des menus. Le bouton Menu est disponible durant l'exécution de l'AppRadio app ou de toute autre application prise en charge pour des appareils Android.

(5) Bouton Précédent (pour appareils Android)

 Appuyez sur le bouton Précédent pour retourner à l'écran précédent. Le bouton Précédent est disponible durant l'exécution de l'AppRadio app ou de toute autre application prise en charge pour des appareils Android.

À propos d'AppRadio

Chapitre

Connexion et déconnexion des smartphones

Certaines utilisations d'un smartphone pouvant ne pas être légales en conduisant dans votre juridiction, vous devez connaître de telles restrictions et les respecter. En cas de doute sur une fonction donnée, ne l'utilisez que lorsque le véhicule est garé. Aucune fonctionnalité ne doit être utilisée tant qu'il n'est pas sûr de le faire dans les conditions de conduite rencontrées.

- Pour éviter toute perte de données et tout dommage du smartphone, ne le retirez jamais de ce produit pendant que des données sont en cours de transfert.
- En cas de perte ou de corruption de données sur le smartphone pour une raison ou pour une autre, il est généralement impossible de les récupérer. Pioneer n'assume aucune responsabilité pour les dommages, coûts ou dépenses consécutifs à la perte ou à la corruption de données.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais ce produit ni un smartphone pendant que vous conduisez. Pour utiliser ce produit et des smartphones, stationnez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main, puis utilisez-les conformément à la loi.

Connectez votre iPhone

L'utilisation du câble pour iPhone fourni vous permet de connecter votre iPhone à ce produit. Le raccordement via un concentrateur USB

I Le raccordement via un concentrateur n'est pas possible.

• Déverrouillez votre iPhone et connectez-le à ce produit.



Le message de démarrage de l'application apparaît et **l'AppRadio app** démarre, puis l'écran de menu Application apparaît.

- Selon l'état de l'iPhone connecté, il est possible que l'AppRadio app ne démarre pas. Si c'est le cas, démarrez l'AppRadio app en fonction du message de démarrage de l'application.
- Lorsque vous connectez un iPhone qui a démarré l'application correspondant au Advanced App Mode, l'écran d'utilisation de l'application apparaît sur l'écran du produit.

Déconnexion de votre iPhone

 Débranchez le câble pour iPhone après avoir vérifié qu'aucune donnée n'est en cours d'accès.

•r (

02

Connectez votre appareil Android

1. Déverrouillez votre appareil Android.

2. Connectez votre appareil Android à ce produit à l'aide du kit App Connectivity vendu séparément (CD-AH200C).

Le mode de raccord du câble varie selon l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel du kit App Connectivity (CD-AH200C).

3. Enregistrez votre appareil Android et connectez-le à ce produit via la technologie sans fil Bluetooth[®].

Lorsque vous utilisez le Advanced App Mode et Pandora® internet radio, vous devez établir la connexion Bluetooth à partir de ce produit avec le profil SPP (Serial Port Profile).

Pour connaître les procédures détaillées, reportez-vous à Enregistrement de vos appareils Bluetooth, page 22.



Le message de démarrage de l'application apparaît et l'AppRadio app démarre, puis l'écran de menu Application apparaît.

Déconnexion de votre appareil Android

Débranchez les câbles après avoir vérifié qu'aucune donnée n'est en cours d'accès.

États de connexion et fonctions utilisables

En présence d'un smartphone raccordé, les fonctions suivantes sont disponibles.

Aucun état de connexion

Lorsque ce produit n'est pas connecté à un smartphone.

Tuner	0
iPod	×
Apps (iPhone)	×
Apps (Android)	×
Pandora [®] (iPhone)	×
Pandora [®] (Android)	×
Téléphone	\triangle^{*1}

*1 « **Bluetooth** » n'est disponible que lorsque votre iPhone est connecté à ce produit avec la technologie sans fil Bluetooth.

Connectez votre iPhone

Lorsque votre iPhone est connecté à ce produit.

Tuner	0
iPod	0
Apps (iPhone)	0
Apps (Android)	×
Pandora [®] (iPhone)	0
Pandora [®] (Android)	\times
Téléphone	\triangle^{*1}

*1 « **Bluetooth** » n'est disponible que lorsque votre iPhone est connecté à ce produit avec la technologie sans fil Bluetooth.

À propos d'AppRadio

Connectez votre appareil Android

Lorsque votre appareil Android est connecté à ce produit à l'aide d'un Kit App Connectivity vendu séparément et d'un profil Bluetooth (SPP).

<u>· · ·</u>	
Tuner	0
iPod	\triangle^{*1}
Apps (iPhone)	×
Apps (Android)	0
Pandora [®] (iPhone)	×
Pandora [®] (Android)	0
Téléphone	\triangle^{*2}

- *1 Lorsque votre iPod est connecté à ce produit, vous pouvez lire et utiliser les sources audio et vidéo dans votre iPod.
- *2 « **Bluetooth** » n'est disponible que lorsque votre iPhone est connecté à ce produit avec la technologie sans fil Bluetooth.
- Lorsqu'un iPhone et un appareil Android sont connectés simultanément, les applications de l'appareil Android sont prioritaires.

Avis de non-responsabilité

Lorsque vous allumez ce produit, un avis de non-responsabilité apparaît à l'écran. Lisez attentivement cet avis de non-responsabilité, en contrôlant les détails, puis touchez **[OK]** si vous acceptez les conditions.

Images de démonstration

Si vous n'utilisez pas ce produit pendant 30 secondes pendant l'affichage de l'écran de source déconnectée, des images de démonstration apparaissent.

Lorsque vous coupez le contact (ACC OFF) puis le remettez (ACC ON), les images de démonstration n'apparaissent pas.

□ Si vous réinitialisez le système, les images de démonstration s'affichent à nouveau.

Chapitre

02

r (

Écran Home

L'écran Home est l'écran principal qui permet d'accéder à vos sources de divertissement, vos applications, vos réglages et bien plus encore.

Lecture de l'écran



Page deux



- ① Indicateur du jour de la semaine
- 2 Heure locale

10

- **3 Zone de défilement**
- ④ Indicateur de la source actuelle L'indicateur de la source actuelle apparaît sous l'icône du menu de démarrage de l'écran Home. Lors du mélange des sources, les indicateurs apparaissent sous les deux icônes de menu.

Défilement dans l'écran Home

- Affichez la seconde page en balayant la zone de défilement sur l'écran Home.
- Lorsque vous faites défiler l'écran Home, balayez la zone de défilement de l'écran Home.

Utilisation des touches de l'écran tactile

Page une



1 Radio

Affiche l'écran de la source radio. ⊃ Pour en savoir plus, reportez-vous au Chapitre 4.

② iPod

Affiche l'écran de la source iPod. DPour en savoir plus, reportez-vous au Chapitre 5.

③ Apps

Affiche le Advanced App Mode.

L'icône des applications change de la manière suivante :

- apparaît lorsque votre iPhone est <u>connecté via le câble pour iPhone fourni.</u>
- Estation est connecté à l'aide du kit App Connectivity vendu séparément.
- • apparaît lorsque votre appareil Android est connecté à l'aide du kit App Connectivity vendu séparément et traite la <u>connexion Bluetooth.</u>
- • apparaît lorsque votre appareil Android est connecté à l'aide du kit App Connectivity vendu séparément et de la technologie sans fil Bluetooth (SPP).
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Advanced App Mode, page 6.

(4) Pandora[®] internet radio

Affiche l'écran de l'application Pandora lors de la connexion de votre smartphone sur lequel l'application Pandora est installée.

Chapitre

Commandes de base

- Pour en savoir plus, reportez-vous à Utilisation de Pandora[®] internet radio, page 20.
- (5) Bluetooth
 - Passe en mode de rétrovisée.
 - ⊃ Pour en savoir plus, reportez-vous au Chapitre 8.
- 6 Caméra de rétrovisée

Affiche l'image de la caméra de rétrovisée.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à Réglage de la caméra de rétrovisée, page 41.
- ⑦ Réglage de l'horloge

Règle la date et l'heure actuelles.

⊃ Pour en savoir plus, reportez-vous à Réglage de l'horloge sur cette page.

Page deux



(8) Système

Affiche l'écran de menu des réglages.

- ⊃ Pour en savoir plus, reportez-vous au Chapitre 9.
- **9 OFF**
 - Désactive la source.

1 Display OFF

Éteint l'écran.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Éteindre l'écran, page 45.

Touches de l'écran tactile communes à chaque fonction

Les touches de l'écran tactile pour les opérations communes à chaque fonction sont décrites ci-dessous.

Par exemple, écran « Appareil spécial »



- Retourne à l'écran précédent. Retourne à la liste/catégorie précédente (dossier/catégorie un niveau au-dessus).
- ② Retourne à l'écran du menu racine de la catégorie.
- ③ Défile dans la liste et vous permet de voir les éléments restants.

L'élément sélectionné est mis en évidence.

Réglage de l'horloge

1 Tapotez l'indicateur de semaine ou d'heure actuelle sur l'écran Home.

2 Tapotez sur l'élément à régler.

3 Tapotez ▲ ou ▲ pour régler la date et l'heure actuelles.

- Initialement, l'horloge est réglée au format 12 heures. Vous pouvez modifier le format d'heure.
 - Pour obtenir des détails, reportez-vous à Réglage du mode de l'horloge, page 43.

Chapitre

03

r (11

Chapitre

03

Commande d'une source audio

Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton **Home**, les touches de commande de la source audio s'affichent à l'écran. À l'aide de ces touches, vous pouvez commander la source audio actuellement en fond sonore sans quitter l'écran actuellement affiché.



- Éteint l'écran. Pour le rallumer, tapotez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur les boutons Home, Menu ou Précédent.
- ② Passe à la chanson, au fichier ou au chapitre suivant ou précédent lorsque « iPod » ou « Apps » est sélectionné comme source.

Passe au canal préréglé suivant ou précédent lorsque « **Radio** » est sélectionné comme source.

③ Alterne entre lecture et pause lorsque « iPod » ou « Apps » est sélectionné comme source.

Alterne entre les bandes de fréquence lorsque « **Radio** » est sélectionné comme source.

④ Affiche des informations sur la source de lecture actuelle.

(5) Dans la source des applications :

Permet si la sortie audio des applications doit être mixée avec la sortie audio radio ou la sortie audio iPod (uniquement lorsqu'un appareil Android est connecté via le kit App Connectivity vendu séparément). Lorsque les sources audio radio sont mélangées, « **MIX Radio** » apparaît, et lorsque les sources audio iPod sont mélangées, « **MIX iPod** » apparaît. En l'absence de source à mélanger, « **MIX OFF** » apparaît.

Dans la source radio :

Permet si la sortie audio radio doit être mixée avec la sortie audio des applications. Lorsque les sources audio des applications sont mélangées, « **MIX ON** » s'affiche. En l'absence de source à mélanger, « **MIX OFF** » apparaît.

- (6) Alterne entre le son de source audio coupé ou non coupé.
 Lorsque le son est coupé, a s'affiche.
 Lorsqu'il n'est pas coupé, a s'affiche.
- Lorsque vous coupez le contact (ACC OFF) puis le remettez (ACC ON), ces réglages sont réinitialisés.

Utilisation de la radio

Procédure de départ

1 Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.

2 Tapotez [Radio] sur l'écran Home.
 C Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

3 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander la radio.

Lecture de l'écran



① Touches de canal préréglé

- Pour en savoir plus, reportez-vous à Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion les plus puissantes sur la page suivante.
- ② Informations sur la radiodiffusion en cours

Les informations suivantes apparaissent :

- 🛛 : Nom du service de programme (PS)
- 🔰 : Titre de la chanson
- 🔒 : Nom de l'artiste

③ Indicateur STEREO

Indique que la fréquence sélectionnée est diffusée en stéréo.

- ④ Indicateur de niveau de signal Indique la puissance du signal de la fréquence sélectionnée.
- **(5) Indicateur de fréquence**
- **(6)** Bande de fréquence
- (7) Heure locale

Utilisation des touches de l'écran tactile



- Utilisation de la radio
- Rappelle la fréquence de radiodiffusion souhaitée.

Maintenez la touche enfoncée pour mémoriser la fréquence actuelle.

- Pour obtenir des détails, reportez-vous à Rappel des fréquences de radiodiffusion sur la page suivante.
- ② Alterne entre les bandes FM1, FM2 et FM3. Bascule également vers la bande FM pendant la réception de la bande AM.
- ③ Bascule vers la bande AM pendant la réception de la bande FM.
- ④ Augmente les fréquences par incréments de un. Maintenez la touche enfoncée pour que le tuner balaye les fréquences jusqu'à ce qu'une radiodiffusion suffisamment puissante pour une bonne réception soit trouvée.
- (5) Abaisse les fréquences par incréments de un. Maintenez la touche enfoncée pour que le tuner balaye les fréquences jusqu'à ce qu'une radiodiffusion suffisamment puissante pour une bonne réception soit trouvée.
- (6) Alterne le niveau de réception.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Recherche de signaux puissants sur la page suivante.
- ⑦ Met en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes.

Utilisation de la radio

- Pour en savoir plus, reportez-vous à Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion les plus puissantes sur cette page.
- □ Si vous touchez de manière prolongée les icônes ⑥ et ⑦, un texte contextuel expliquant la fonction de l'icône apparaît.

Utilisation des fonctions

Mise en mémoire des fréquences de radiodiffusion les plus puissantes

Cette fonction attribue automatiquement des fréquences avec une bonne réception aux canaux préréglés dans la bande sélectionnée. Vous pouvez actualiser six canaux sur chaque bande.

- Lors de la mémorisation des fréquences de radiodiffusion, il se peut que les fréquences de radiodiffusion déjà enregistrées soient remplacées.
- La fréquence la plus faible est enregistrée pour les canaux qui n'ont pas pu être enregistrés automatiquement.
- Tapotez BSM.

Rappel des fréquences de radiodiffusion

• Tapotez une fréquence sur les touches de canal préréglé.

Recherche de signaux puissants

La syntonisation automatique locale vous permet de rechercher uniquement les stations de radio ayant un signal suffisant pour une bonne réception.

• Tapotez **••••** ou **•••** pour basculer le niveau de réception entre les niveaux suivants :

 $\begin{array}{l} \mathsf{FM}: \texttt{EQEC} (\mathsf{OFF}) \rightarrow \texttt{EQEC} (\mathsf{LEVEL1}) \rightarrow \texttt{EQEC} \\ (\mathsf{LEVEL2}) \rightarrow \texttt{EQEC} (\mathsf{LEVEL3}) \rightarrow \texttt{EQEC} \\ (\mathsf{LEVEL4}) \end{array}$

AM :
$$(OFF) \rightarrow (LEVEL1) \rightarrow (LEVEL2)$$

Un réglage sur le niveau le plus élevé permet la réception des seules stations puissantes ; les valeurs inférieures autorisent la réception de stations moins puissantes.

Procédure de départ

1 Connectez votre iPod.

Pour obtenir des détails, reportez-vous à Connectez votre iPhone, page 7.

2 Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.

- 3 Tapotez [iPod] sur l'écran Home.
 > Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.
- 4 Sélectionnez la chanson (épisode) ou la source vidéo à lire et basculez l'écran.
 - Pour obtenir des détails, reportez-vous à Sélection de sources de chansons (épisodes) ou vidéos depuis l'écran de liste de lecture, page 18.

5 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander votre iPod.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à Utilisation des touches de l'écran tactile page suivante.
- Lors de la lecture de musique avec une application installée sur l'iPhone, les informations de lecture peuvent être affichées.
 Vous pouvez dans certains cas utiliser les fonctions de lecture avec la touche de l'écran tactile.

Lecture de l'écran

Musique



Informations sur la chanson (épisode) en cours de lecture

- Itire de la chanson (épisode)
 Indique le titre de la chanson en cours de lecture. Lors de la lecture d'un podcast, l'épisode apparaît (s'il est disponible).
- D: Nom de l'artiste (titre du podcast) Indique le nom de l'artiste en cours de lecture. Lors de la lecture d'un podcast, le titre du podcast apparaît (s'il est disponible).
- Titre de l'album (date de sortie) Indique le titre de l'album correspondant à la chanson. Lors de la lecture d'un podcast, la date de parution apparaît (si disponible).
- Indicateur de genre Indique le genre de la chanson en cours de lecture (si disponible).
- En l'absence d'informations correspondantes, les messages suivants apparaissent.
 - Nom de l'artiste : No Name
 - Titre de l'album : No Title
 - Indicateur de genre : No Genre

② Numéro de chanson Affiche le numéro de chanson et le nombre total de chansons.

③ Pochette de l'album Pochette de l'album de la chanson

(épisode) en cours de lecture, si disponible.

(4) Durée de lecture

Affiche la durée écoulée, la durée restante et la barre de durée de la chanson (épisode) en cours de lecture.

- (5) Indicateur de pause Fait apparaître l'indicateur de pause pendant les pauses de lecture.
- 6 Heure locale

r (15

Vidéo



① Durée de lecture

Affiche la durée écoulée, la durée restante et la barre de durée de la vidéo en cours de lecture.

2 Indicateur de pause

Fait apparaître l'indicateur de pause pendant les pauses de lecture.

③ Titre de la vidéo en cours de lecture Indique le titre de la vidéo en cours de lecture.

En l'absence d'informations correspondantes, « No Name » apparaît.

- ④ Numéro de fichier Affiche le numéro de fichier et le nombre total de fichiers.
- **(5)** Heure locale

Utilisation des touches de l'écran tactile

Musique



1) Affiche l'écran de liste de lecture.

• 👌 : Liste de chansons

Affiche les chansons de l'iPod connecté par ordre alphabétique.

• 2 : Liste des artistes

Affiche une liste d'albums de l'artiste en cours de lecture.

- • : Liste d'albums Affiche une liste de chansons de l'album en cours de lecture.
- L: Liste de genres Affiche une liste d'artistes du genre en cours de lecture.
- Pour obtenir des détails, reportez-vous à Restriction des sources de chansons (épisodes) ou vidéos au sein de la liste sur la page suivante.
- 2 Affiche la liste de lecture de l'album.
 - Pour obtenir des détails, reportez-vous à Restriction des sources de chansons (épisodes) ou vidéos au sein de la liste sur la page suivante.
- ③ Affiche l'écran de liste de lecture, qui peut être utilisé pour rechercher des sources de chansons ou vidéos dans votre iPod.
 - Pour obtenir des détails, reportez-vous à Sélection de sources de chansons (épisodes) ou vidéos depuis l'écran de liste de lecture, page 18.
- ④ Lit des chansons dans un ordre aléatoire.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Lecture aléatoire, page 18.
- (5) Sélectionne la plage de répétition.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Répétition de la lecture sur la page suivante.
- 6 Modifie la vitesse des livres audio.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Modification de la vitesse des livres audio, page 18.
- (8) Bascule entre la lecture et la pause.
- ④ Effectue un retour rapide ou une avance rapide en déplaçant le point de lecture.



Vidéo 1 (2) (3) 10:00 AN Video in Q (\times) (9) 6) $\widehat{\mathbf{T}}$ (6) $(\overline{5})$ (<u>4</u>) 8

- ① Passe en mode plein écran.
- ② Affiche l'écran de liste de lecture, qui peut être utilisé pour rechercher des sources de chansons ou vidéos dans votre iPod.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Sélection de sources de chansons (épisodes) ou vidéos depuis l'écran de liste de lecture sur la page suivante.
- ③ Masque les touches de l'écran tactile. Si vous voulez les afficher à nouveau, tapotez n'importe où sur l'écran.
- ④ Lit des vidéos dans un ordre aléatoire.
 ⊃ Pour en savoir plus, reportez-vous à Lecture aléatoire sur la page suivante.
- (5) Sélectionne la plage de répétition.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Répétition de la lecture sur la page suivante.
- (6) Tapoter la touche pour passer au début de la vidéo ou du chapitre suivant. Tapoter suivant. Tapoter deux fois pour passer au début de la vidéo ou du chapitre actuel. Tapoter deux fois rapidement pour passer à la vidéo ou au chapitre précédent. Toucher continuellement sour pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide.
- (7) Bascule entre la lecture et la pause.
- Modifie le mode d'affichage.
 Pour en savoir plus, reportez-vous à Modification du mode d'écran large, page 19.
- ④ Effectue un retour rapide ou une avance rapide en déplaçant le point de lecture.

Utilisation des fonctions

Restriction des sources de chansons (épisodes) ou vidéos au sein de la liste

Tapoter sur un élément de la liste permet de rechercher des sources de chansons (épisodes) ou vidéos dans votre iPod et de les lire.

1 Tapotez sur la liste de catégorie où vous voulez cherchez.

- Pour en savoir plus, reportez-vous à Utilisation des touches de l'écran tactile sur la page précédente.
- Si vous tapotez la touche X, vous retournez à l'écran de lecture.
- Si vous tapotez la touche dans la liste de lecture, l'écran de menu sélectionné auparavant apparaît.
- Si vous tapotez une liste de catégorie dans le dossier supérieur, l'écran de la liste de lecture passe sur la catégorie sélectionnée.



2 Recherchez la chanson (épisode) que vous voulez lire depuis la liste de lecture.

Pour en savoir plus, reportez-vous à l'étape 3 dans Sélection de sources de chansons (épisodes) ou vidéos depuis l'écran de liste de lecture sur la page suivante.

Lecture de la musique et de l'image vidéo de l'iPod

Répétition de la lecture

Il existe deux types de répétition de lecture.

• Tapotez 🗾.

Tapotez Z pour modifier les réglages de la manière suivante :

- 🖾 (Toutes) : Répète toutes les chansons ou vidéos de la liste sélectionnée.
- Image: Constant of the second s

Lecture aléatoire

Cette fonction mélange les chansons, albums ou vidéos et les lit dans un ordre aléatoire.

• Tapotez 🔀

Tapotez **2** pour modifier les réglages de la mani<u>ère</u> suivante :

- Main (Désactivé) : Annule la lecture aléatoire.
- Chansons) : Lit les chansons ou vidéos de la liste sélectionnée dans un ordre aléatoire.
- Albums) : Sélectionne un album de manière aléatoire, puis lit toutes les chansons de cet album dans l'ordre.

Modification de la vitesse des livres audio

La vitesse de lecture peut être modifiée pendant la lecture d'un livre audio.

• Tapotez **×1**.

Tapotez **1** pour modifier les réglages de la manière suivante :

- 🚺 (Normal) : Lecture à vitesse normale.
- **2** (Plus vite) : Lecture à vitesse plus rapide que la normale.
- Moins vite) : Lecture à vitesse plus lente que la normale.

Sélection de sources de chansons (épisodes) ou vidéos depuis l' écran de liste de lecture

Vous pouvez rechercher la chanson (épisode) ou vidéo que vous voulez lire depuis l'écran de liste de lecture.

1 Tapotez la touche **Q** pour afficher l'écran de liste de lecture.

2 Tapotez 🗾 ou 🖳 puis sélectionnez la catégorie à rechercher.

		ROOT	×
	Playlists		
39	Artists		
1	Albums		
	Songs		
	Podcasts		
	Genres		\sim

 Si vous tapotez la touche X, vous retournez à l'écran de lecture.

Listes de catégories (pour la musique) :

- · Playlists (Listes de lecture)
- Artists (Artistes)
- Albums (Albums)
- Songs (Chansons)
- Podcasts (Podcasts)
- · Genres (Genres)
- Composers (Compositeurs)
- · Audiobooks (Livres audio)

Listes de catégories (pour les vidéos) :

- Video Playlists (Listes de lecture vidéo)
- Films
- Clips vidéo
- Séries TV
- Podcasts vidéo
- · Films loués
- Video ITunesU

L'élément de catégorie qui ne correspond pas à l'iPod connecté ne s'affiche pas.

3 Tapotez la touche **Res** pour afficher l'écran de re<u>che</u>rche alphabétique.

La touche Que n'apparaît pas dans la liste de catégories supérieure ni dans la liste des chansons.



- Si vous tapotez la touche dans la liste de lecture, l'écran de menu sélectionné auparavant s'affiche.
- Si vous tapotez une liste de catégorie dans le dossier supérieur, l'écran de la liste de lecture passe sur la catégorie sélectionnée.

4 Tapotez sur la première lettre du titre de la chanson/vidéo que vous cherchez. Pendant la recherche, les touches de l'écran

tactile ne peuvent pas être utilisées.
Pour affiner la recherche avec une lettre différente, tapotez [Annuler].

5 Tapotez sur le titre de la liste que vous voulez lire.

Répétez cette opération jusqu'à ce que vous trouviez la chanson/vidéo souhaitée.

6 Lancez la lecture de la liste sélectionnée.

Modification du mode d'écran large

• Tapotez 📼.

Tapotez pour modifier les réglages de la manière suivante :

- Full (plein écran) : Une image 4:3 est agrandie horizontalement uniquement, ce qui permet de profiter d'une image TV 4:3 (image normale) sans omission.
- Zoom (zoom) : Une image 4:3 est agrandie dans la même proportion verticalement et horizontalement ; idéal pour une image taille cinéma (écran large).
- Normal (normal) : Une image 4:3 est affichée normalement, ne donnant aucune impression de disparité car ses proportions sont identiques à celles de l'image normale.
- Vous ne pouvez pas commander cette fonction pendant que vous conduisez.
- Lors de la lecture d'une vidéo en mode plein écran avec un rapport d'aspect différent de celui d'origine, elle peut apparaître différemment.
- N'oubliez pas que l'utilisation de la fonction de mode large de ce système à des fins de diffusion commerciale ou publique peut constituer une violation des droits d'auteur protégés par la loi sur le copyright.
- L'image vidéo semblera moins nette en mode « Zoom ».

Chapitre

05

. (19

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais ce produit ni un smartphone pendant que vous conduisez. Pour utiliser ce produit et des smartphones, stationnez votre véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main, puis utilisez-les conformément à la loi.

Vous pouvez accéder à Pandora en connectant un smartphone sur lequel l'application Pandora est installée.

- Avant d'effectuer les opérations décrites dans ce chapitre, veillez à lire Utilisation de contenus connectés via une application dans Information importante pour l'utilisateur.
- Certaines fonctionnalités du service Pandora ne sont pas disponibles lors de l'accès au service par le biais de ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, la création de nouvelles stations, la suppression de stations, l'envoi par courriel des stations actuelles, l'achat de chansons depuis iTunes ou Google Play, le visionnement d'informations textuelles supplémentaires et le réglage de la qualité audio du réseau cellulaire (Cell Network Audio Quality).
- Pandora internet radio est un service de musique non affilié à Pioneer. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse http://www.pandora.com
- Pandora est une marque déposée de Pandora Media, Inc.

Procédure de départ

- 1 Connectez votre smartphone.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Connexion et déconnexion des smartphones, page 7.

2 Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.

- 3 Tapotez [Pandora] sur l'écran Home.
 - ⊃ Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

Lorsque vous utilisez Pandora internet radio sur des appareils Android, vous devez effectuer la connexion Bluetooth à partir de ce produit avec le profil SPP (Serial Port Profile).

4 Lancez l'application Pandora installée sur le smartphone.

L'écran de source Pandora apparaît.

Avant de commencer, inscrivez-vous sur Pandora depuis votre smartphone.

5 Utilisez les touches de l'écran tactile pour commander Pandora.

Lecture de l'écran



- ① Informations sur la piste en cours de lecture
 - Indicateur du nom de la station Indique le nom de la station Pandora diffusée sur lequel le tuner est actuellement syntonisé.
 - D: Nom de l'artiste Indique le nom de l'artiste en cours de lecture.
 - O: Titre de l'album Indique le titre de l'album de la piste en cours de lecture.
 - J: Titre de la piste Indique le titre de la piste en cours de lecture.
 - « ------ » est affiché en l'absence d'informations correspondantes.

Chapitre

2 Pochette de l'album

Pochette de l'album de la piste en cours de lecture, si disponible.

③ Durée de lecture

Affiche la durée écoulée, la durée restante et la barre de durée de la piste en cours de lecture.

④ Indicateur de pause

Fait apparaître l'indicateur de pause pendant les pauses de lecture.

Utilisation des touches de l'écran tactile



- ① Donne une « Acceptation » à la piste en cours de lecture.
- ② Donne un « Rejet » à la piste en cours de lecture et passe à la piste suivante.
- ③ Ajoute des informations pour la piste en cours de lecture aux signets.
- ④ Passe au début de la piste suivante.
- (5) Bascule entre la lecture et la pause.
- (6) Affiche la liste des stations Pandora vous permettant d'en sélectionner une à écouter.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Sélection d'une station Pandora dans la liste sur cette page.

Utilisation de la fonction

Sélection d'une station Pandora dans la liste

1 Tapotez 🔂

L'écran de la liste des stations apparaît.

- 2 Sélectionnez le mode de recherche.
 - Si vous tapotez [A-Z], la liste des stations peut être triée dans l'ordre alphabétique.
 - Si vous tapotez [DATE], la liste des stations peut être triée dans l'ordre de la date de création des éléments.

10:05 AM		StationList	DATE	×
	*	QuickMix		^
		80s Pop Radio		1
		Big Band Radio		
		Classic Rock Radio		
		Classical Radio		
		Heavy Metal Radio		\sim

3 Faites défiler la liste en tapotant ▲ ou ▲ pour afficher l'élément que vous souhaitez sélectionner.

4 Tapotez l'élément.

Si vous tapotez [QuickMix], une seule piste d'après des caractéristiques musicales particulières est lue à la fois à partir de plusieurs stations aléatoires.



Enregistrement et connexion d'un appareil Bluetooth

Si vos appareils utilisent la technologie Bluetooth, ce produit peut être connecté sans fil à ces derniers. Cette section décrit comment établir une connexion Bluetooth.

Pour en savoir plus sur la connectivité avec les appareils intégrant la technologie sans fil Bluetooth, visitez notre site Web.

Préparation des appareils de communication

Vous pouvez enregistrer et utiliser avec ce produit des appareils disposant de profils Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un appareil Android, lorsque vous utilisez le Advanced App Mode, l'appareil a besoin de Serial Port Profile (SPP). Lors de la connexion de l'appareil avec SPP, vous devez procéder au jumelage ou à la connexion depuis ce produit.
- Lorsque ce produit est éteint, la connexion Bluetooth est également interrompue. Lors du redémarrage de ce produit, le système tente automatiquement de se reconnecter à l'appareil connecté auparavant.
- Le menu de connexion Bluetooth ne peut pas être sélectionné en conduisant.

Enregistrement de vos appareils Bluetooth

Vous devez enregistrer vos appareils avec technologie sans fil Bluetooth lors de leur première connexion. Vous pouvez enregistrer au total trois appareils. Trois méthodes d'enregistrement sont disponibles :

- Recherche d'appareils Bluetooth à proximité
- Jumelage depuis vos appareils Bluetooth
- Recherche d'un appareil Bluetooth spécifié

- Si vous essayez d'enregistrer plus de trois appareils, le système vous invite à sélectionner l'un des appareils enregistrés pour le supprimer.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Suppression d'un appareil enregistré, page 24.

Recherche d'appareils Bluetooth à proximité

Le système recherche des appareils Bluetooth disponibles à proximité de ce produit, les affiche sous forme de liste et les enregistre pour la connexion.

1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos appareils.

Pour certains appareils Bluetooth, aucune action spécifique n'est requise pour activer la technologie sans fil Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de vos appareils.

2 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home.

⊃ Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

3 Tapotez 🏶 sur le menu de téléphone.



L'écran « Menu connexion Bluetooth » apparaît.

4 Tapotez [Connexion] sur l'écran « Menu connexion Bluetooth ».

+	Menu connexion Bluetoo	th	×
	Connexion		
	Appareil spécial		
	Connexion automatique		
	Visibilité		
	Entrée code	0000	
	Information appareil		

L'écran de liste d'appareils enregistrés apparaît.

5 Tapotez **Q** dans la liste des appareils enregistrés.

Le système recherche les appareils Bluetooth en attente de connexion et les affiche dans la liste dès qu'ils sont détectés.

+	Nom appareil	Connexion	٩	×
	MY PHONE 01			^
	MY PHONE 02			
	MY PHONE 03			
	MY PHONE 04			
	MY PHONE 05			
	MY PHONE 06			

- Lorsque l'appareil est déjà connecté,
 devient inactif.
- Jusqu'à 30 appareils peuvent apparaître dans l'ordre dans lequel ils ont été trouvés.

6 Attendez que votre appareil Bluetooth apparaisse dans la liste.

- Si vous voulez passer des noms des appareils aux adresses des appareils Bluetooth, tapotez [Nom appareil].
- Si vous ne parvenez pas à trouver l'appareil Bluetooth à connecter, vérifiez que l'appareil est en attente d'une connexion par technologie sans fil Bluetooth.

7 Tapotez le nom de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez enregistrer.

Si la saisie d'un code est nécessaire, tapezle. (Le code par défaut est « 0000 ».) Si vous tapotez R, le système commence à chercher des appareils Bluetooth en attente de connexion et les affiche dans une liste lorsqu'ils sont détectés.

Lorsque le message « **Jumelé** » apparaît, l'appareil est enregistré dans le système. Une fois l'appareil enregistré correctement, une connexion Bluetooth est établie depuis le système.

Après le jumelage, l'annuaire enregistré dans l'appareil peut être transmis automatiquement à ce produit.

Jumelage depuis vos appareils Bluetooth

Vous pouvez enregistrer un appareil Bluetooth en réglant ce produit sur le mode de veille et en demandant une connexion depuis l'appareil Bluetooth.

- Avant l'enregistrement, veillez à ce que « Visibilité » dans le « Menu connexion Bluetooth » soit défini sur « on ».
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Changement de produit visible, page 27.

1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos appareils.

Pour certains appareils Bluetooth, aucune action spécifique n'est requise pour activer la technologie sans fil Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de vos appareils.

2 Utilisez le réglage Bluetooth de l'appareil pour jumeler ce produit avec l'appareil.

Le nom de l'appareil est « AppRadio ».

□ Si la saisie d'un code est nécessaire, tapezle. (Le code par défaut est « **0000** ».)

Une fois l'appareil enregistré correctement, les paramètres de connexion sont réglés depuis l'appareil.

En cas d'échec de l'enregistrement, répétez la procédure depuis le début.

Chapitre

Enregistrement et connexion d'un appareil Bluetooth

Recherche d'un appareil Bluetooth spécifié

Si vous ne pouvez pas connecter votre appareil Bluetooth à l'aide de la recherche des appareils à proximité et si votre appareil Bluetooth figure dans la liste, essayez la méthode suivante.

1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos appareils.

Pour certains appareils Bluetooth, aucune action spécifique n'est requise pour activer la technologie sans fil Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de vos appareils.

2 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

3 Tapotez 🗱 sur le menu de téléphone.



L'écran « Menu connexion Bluetooth » apparaît.

4 Tapotez [Appareil spécial] sur le « Menu connexion Bluetooth ».



L'écran « Appareil spécial » apparaît.

 Si vous ne trouvez pas le nom de l'appareil souhaité dans la liste, tapotez [Other phones] pour rechercher les appareils disponibles à proximité.

5 Tapotez le nom de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez enregistrer.

Le message invitant à procéder à l'enregistrement depuis l'appareil apparaît.

6 Utilisez le réglage Bluetooth de l'appareil pour jumeler ce produit avec l'appareil. Lorsque le message « Jumelé » apparaît, l'appareil est enregistré dans le système. Une fois l'appareil enregistré correctement, une connexion Bluetooth est établie depuis le système.

Suppression d'un appareil enregistré

Si vous avez déjà enregistré trois appareils Bluetooth et que vous voulez en ajouter un, vous devez commencer par supprimer l'un des appareils enregistrés.

En cas de suppression d'un téléphone enregistré, toutes les entrées de l'annuaire et listes des appels reçus correspondant au téléphone sont également effacées.

1 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

2 Tapotez 🗱 sur le menu de téléphone.



L'écran « Menu connexion Bluetooth » apparaît.

3 Tapotez [Connexion] sur l'écran « Menu connexion Bluetooth ».

+	Menu connexior	Bluetooth	×
	Connexion		
	Connexion automatique		
	Visibilité		
	Entrée code	0000	
	Information appareil		

L'écran de liste d'appareils enregistrés apparaît.

4 Tapotez 💼 pour l'appareil enregistré à supprimer.



Le message « Effacer OK ? » apparaît.

5 Tapotez [Oui] pour supprimer l'appareil.

Le message « **Effacé** » apparaît, et l'appareil est supprimé.

Connexion manuelle d'un appareil Bluetooth enregistré

Ce produit connecte automatiquement l'appareil Bluetooth sélectionné comme cible de la connexion. Connectez l'appareil Bluetooth manuellement dans les cas suivants :

- Deux appareils Bluetooth ou plus sont enregistrés, et vous voulez sélectionner manuellement l'appareil à utiliser.
- Vous voulez reconnecter un appareil Bluetooth déconnecté.
- La connexion ne peut pas être établie automatiquement.
- Si vous lancez la connexion manuellement,

exécutez la procédure suivante. Vous pouvez également connecter l'appareil Bluetooth en laissant ce produit le détecter automatiquement.

1 Activez la technologie sans fil Bluetooth sur vos appareils.

Sur certains appareils Bluetooth, aucune action spécifique n'est requise pour activer la technologie sans fil Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de vos appareils.

2 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

3 Tapotez 🗱 sur le menu de téléphone.



L'écran « Menu connexion Bluetooth » apparaît.

4 Tapotez [Connexion] sur l'écran « Menu connexion Bluetooth ».

+	Menu connexion Blue	etooth X
	Connexion	
	Appareil spécial	
	Connexion automatique	
	Visibilité	
	Entrée code	0000
	Information appareil	

L'écran de liste d'appareils enregistrés apparaît.

Enregistrement et connexion d'un appareil Bluetooth

5 Tapotez le nom de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter.

La progression de la connexion Bluetooth est affichée.

Lorsqu'une connexion est établie, la case à côté du nom de l'appareil est cochée.



Les icônes de profil disponibles apparaissent de la manière suivante :

- **•** : apparaît lorsque le profil mains-libres (HFP) est disponible.
- apparaît lorsque le profil port série (SPP) est disponible.
- Si un appareil est déjà connecté avec le même profil, il est déconnecté et un nouvel appareil est connecté.

Réglage de la fonction de connexion Bluetooth automatique

Si cette fonction est activée, une connexion entre votre appareil Bluetooth et ce produit est établie automatiquement dès que les deux appareils sont distants de moins de cinq mètres. Initialement, cette fonction est réglée sur « **on** ».

1 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

2 Tapotez 🇱 sur le menu de téléphone.



L'écran « Menu connexion Bluetooth » apparaît.

3 Tapotez [Connexion automatique] pour désactiver la connexion automatique.

+	Menu connexion Bluetooth	×
	Connexion	
	Connexion automatique on	
	Visibilité on	
	Entrée code 0000	
	Information appareil	

Si votre appareil Bluetooth est prêt pour une connexion sans fil Bluetooth, une connexion à ce produit est établie automatiquement.

 Pour activer la connexion automatique, tapotez de nouveau sur [Connexion automatique].

Déconnexion d'un appareil Bluetooth

 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home.
 Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

2 Tapotez 🗱 sur le menu de téléphone.



L'écran « Menu connexion Bluetooth » apparaît.

3 Tapotez [Connexion] sur le « Menu connexion Bluetooth ».



L'écran de liste d'appareils enregistrés apparaît.

4 Tapotez le nom de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez déconnecter.

Lorsque l'appareil est déconnecté, la case à côté du nom de l'appareil est désactivée.

 Pour connecter l'appareil, tapotez de nouveau le nom de l'appareil Bluetooth.

Changement de produit visible

Cette fonction permet de rendre ce produit visible ou non pour l'autre appareil. Initialement, cette fonction est réglée sur « **on** ».

1 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

2 Tapotez 🗱 sur le menu de téléphone.



L'écran « Menu connexion Bluetooth » apparaît.

3 Tapotez [Visibilité] pour désactiver la visibilité.

 Pour activer la visibilité, tapotez de nouveau sur [Visibilité].

+	Menu connexion E	Menu connexion Bluetooth		
	Connexion			
	Connexion automatique			
	Visibilité			
	Entrée code	0000		
	Information appareil			

Modification d'un code

Lors de la connexion de votre appareil Bluetooth à ce produit avec la technologie sans fil Bluetooth, vous devrez peut-être entrer un code sur votre appareil Bluetooth. Vous pouvez modifier le code. □ Le code par défaut est « **0000** ».

1 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home.

 Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

2 Tapotez 🏶 sur le menu du téléphone.



L'écran « Menu connexion Bluetooth » apparaît.

Enregistrement et connexion d'un appareil Bluetooth

3 Tapotez [Entrée code] sur le « Menu connexion Bluetooth ».

+	Menu connexion	Bluetooth	×
	Connexion		
	Connexion automatique		
	Visibilité		
	Entrée code	0000	
	Information appareil		

L'écran « Code » apparaît.

4 Entrez un code arbitraire (jusqu'à 8 chiffres).



5 Tapotez Dour enregistrer le code.

Affichage de l'adresse de l'appareil Bluetooth

Ce produit affiche l'adresse de l'appareil Bluetooth.

1 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

2 Tapotez 🗱 sur le menu de téléphone.



L'écran « Menu connexion Bluetooth » apparaît.

3 Tapotez [Information appareil] sur le « Menu connexion Bluetooth ».



L'écran « Information appareil » apparaît. Les informations « Nom appareil » et « Adresse BD » s'affichent.

Chapitre

08

Utilisation de la téléphonie mains libres

Pour votre sécurité, évitez de téléphoner en conduisant.

Vous pouvez contrôler la connexion Bluetooth du smartphone et passer un appel à l'aide de l'historique des appels entrants ou sortants, de l'annuaire transféré ou en composant un numéro. Pour se connecter au moyen de la fonction de téléphonie main libre, il est nécessaire d'utiliser d'abord le smartphone pour jumeler ce produit avec le smartphone.

Pour connaître les procédures détaillées, reportez-vous à Enregistrement de vos appareils Bluetooth, page 22.

Pour en savoir plus sur la connectivité avec les appareils intégrant la technologie sans fil Bluetooth, visitez notre site Web.

Procédure de départ

1 Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.

- 2 Tapotez [Bluetooth] sur l'écran Home. ⊃ Pour en savoir plus, reportez-vous à
 - Pour en savoir plus, reportez-vous a Écran Home, page 10.

L'écran de menu de téléphone apparaît.

Lecture de l'écran



- ① Numéro de l'appareil de connexion Bluetooth
- 2 État de réception du smartphone
- 3 État de la batterie du smartphone
- (4) Nom de l'appareil connecté
- Suivant l'appareil, l'écran de menu du téléphone peut être différent de l'écran réel.

Utilisation des touches de l'écran tactile



- ① Passe en mode de saisie des numéros de téléphone.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Composition directe sur la page suivante.
- ② Passe au journal des appels.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Appel à partir du journal des appels, page 31.
- ③ Ferme l'écran de menu du téléphone et retourne à l'écran de menu précédent.
- ④ Passe en mode d'annuaire.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Appel d'un numéro enregistré dans l'annuaire sur la page suivante.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Sélection d'un numéro à l'aide du mode de recherche alphabétique, page 31.
- (5) Affiche l'écran d'appel prédéfini.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Utilisation des listes d'appel prédéfinies, page 33.
- 6 Affiche le « Menu connexion Bluetooth ».
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Enregistrement de vos appareils Bluetooth, page 22.
- Active ou désactive la sonnerie pour les appels entrants.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Modification de la sonnerie, page 32.
- ⑧ Active ou désactive la prise automatique des appels.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Prendre automatiquement un appel, page 32.

Réglage du volume du téléphone

Pendant un appel mains libres, vous pouvez régler le volume du téléphone à l'aide du bouton **Volume (+/–)** pendant que vous parlez. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie pendant que le téléphone sonne.

Effectuer un appel

Vous disposez de nombreuses méthodes pour effectuer un appel.

Composition directe

1 Tapotez 🔳

2 Tapotez les touches numériques pour saisir le numéro de téléphone.__

- Si vous tapotez sur la touche C, le numéro saisi est effacé d'un chiffre à la fois à partir de la fin du numéro.
- Si vous touchez la touche C et maintenez la pression, le numéro entré est effacé.



3 Tapotez 🗲

Le numéro est composé.

- Pour annuler l'appel, tapotez
- 4 Tapotez 🕿 pour mettre fin à l'appel.

Appel d'un numéro enregistré dans l'annuaire

Vous pouvez sélectionner et appeler un contact à partir des entrées de l'annuaire qui ont été transférées sur ce produit.

- Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire de transférer les entrées de l'annuaire enregistrées sur votre smartphone vers ce produit.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Transferts de l'annuaire, page 34.
- Suivant le réglage du smartphone connecté, l'annuaire peut ne pas être transféré automatiquement vers ce produit. Si l'annuaire n'est pas transféré, procédez au transfert depuis un smartphone.

1 Tapotez 🛃

L'écran « Répértoire téléphonique » apparaît.

2 Tapotez le nom souhaité dans la liste.

+	Qabc	Répertoire téléphonique	4	×
*2				
+2				
→×9				
Ì				\sim

L'écran détaillé de l'annuaire apparaît.

3 Tapotez le numéro de téléphone à composer.

L'écran de confirmation de numérotation apparaît.

 Si plusieurs numéros de téléphone figurent dans une entrée, sélectionnez-en un en touchant la liste.

4 Tapotez 🗲

Le numéro est composé.

- Pour annuler l'appel, tapotez
- 5 Tapotez 🕿 pour mettre fin à l'appel.

Chapitre

Sélection d'un numéro à l'aide du mode de recherche alphabétique

Si de nombreux numéros sont enregistrés dans l'annuaire, vous pouvez rechercher un numéro de téléphone à l'aide du mode de recherche alphabétique.

1 Tapotez 🔽.

L'écran « Répertoire téléphonique » apparaît.

2 Tapotez **Que** pour passer en mode de recherche alphabétique.

+	Qabc	Répertoire téléphonique	4	×
				^
*2				
5				
→×9				
V				\sim

3 Tapotez la première lettre de l'entrée que vous cherchez.

L'écran passe en haut de la page affichant les entrées qui commencent par la lettre sélectionnée.

- Si vous voulez basculer en caractères russes, tapotez vur le mode de recherche alphabétique. Pour retourner à la langue initiale, tapotez de nouveau ver ver la langue.
- L'ordre du prénom et du nom de famille peut être différent de celui du smartphone.



4 Tapotez la liste pour afficher la liste des numéros de téléphone de l'entrée sélectionnée.

L'écran détaillé de l'annuaire apparaît.

5 Tapotez le numéro de téléphone à composer.

L'écran de confirmation de numérotation apparaît.

 Si plusieurs numéros de téléphone figurent dans une entrée, sélectionnez-en un en touchant la liste.

6 🛛 Tapotez 🗲.

Le numéro est composé.

- Pour annuler l'appel, tapotez
- 7 Tapotez 🕿 pour mettre fin à l'appel.

Appel à partir du journal des appels

Les appels les plus récents passés, composés, reçus et manqués sont enregistrés dans le journal des appels. Vous pouvez parcourir le journal des appels et appeler des numéros depuis le journal.

Chaque journal des appels enregistre 80 appels par smartphone enregistré. Si le nombre d'appels dépasse 80, l'entrée la plus ancienne est supprimée.

1 Tapotez 🖛.

Le journal des appels actualisé apparaît.

2 Tapotez 📝 (Appels reçus), 📝 (Appels composés) ou 💞 (Appels manqués).



Fr (31

Utilisation de la téléphonie mains libres

3 Tapotez une entrée sur la liste.

L'écran de confirmation de numérotation apparaît.

4 Tapotez 🗲

Le numéro est composé.

- Pour annuler l'appel, tapotez
- 5 Tapotez 🕿 pour mettre fin à l'appel.

Prendre un appel

Quand ce produit reçoit un appel, un message apparaît pour vous en informer et un bip sonore se fait entendre.

- Vous pouvez configurer ce produit pour répondre automatiquement aux appels entrants. S'il n'est pas configuré pour répondre automatiquement aux appels entrants, vous devrez y répondre manuellement.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Prendre automatiquement un appel sur cette page.
- Le nom enregistré apparaît si le numéro de téléphone de l'appel reçu est déjà enregistré dans « Répertoire téléphonique ».

Pour prendre un appel entrant, tapotez .

 Si vous tapotez , l'appel entrant est rejeté.
 L'appel rejeté est enregistré dans le journal des appels en absence.



2 Tapotez 🕿 pour mettre fin à l'appel.

Utilisation des fonctions avancées

Prendre automatiquement un appel

Vous pouvez activer ou désactiver la réponse automatique aux appels entrants. Ce produit répond automatiquement aux appels entrants sur le smartphone, vous permettant de

répondre à un appel tout en conduisant sans avoir à quitter les mains du volant.

• Tapotez 🗹.

Tapotez C pour modifier les réglages de la manière suivante :

- OFF (par défaut) : Pas de réponse automatique. Vous devez répondre manuellement.
- ON : Réponse automatique aux appels entrants.

Modification de la sonnerie

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non la sonnerie de ce produit. Si cette fonction est activée, la sonnerie de ce produit retentit.

Tapotez

Tapotez A pour modifier les réglages de la manière suivante :

- **ON** (par défaut) : La sonnerie retentit.
- OFF : La sonnerie est coupée.

Enregistrement d'un numéro de téléphone

Vous pouvez facilement enregistrer jusqu'à 6 numéros de téléphone comme présélections depuis l'annuaire et le journal des appels.

• Touchez le numéro de téléphone souhaité et maintenez la pression dessus dans l'annuaire ou le journal des appels. Le numéro de téléphone est enregistré dans la liste « Clavier téléphone ».

Chapitre

Utilisation des listes d'appel prédéfinies

Vous pouvez facilement enregistrer jusqu'à 6 numéros de téléphone comme présélections.

1 Tapotez 🔳

La liste « Clavier téléphone » apparaît.

2 Tapotez l'une des touches du clavier prédéfinies pour sélectionner le numéro de téléphone souhaité.

L'écran de confirmation de numérotation apparaît.

 Si vous voulez supprimer un numéro de téléphone prédéfini, touchez-le de manière prolongée.

← CLavier téléphone X P1:Andy P2:Bob P3:Chris P4:Edward P5:John P6:Karen

3 Tapotez 🗲.

Le numéro est composé.

- Pour annuler l'appel, tapotez
- 4 Tapotez 🕿 pour mettre fin à l'appel.

Inversion des noms

Vous pouvez inverser l'ordre du nom et du prénom dans l'annuaire et le journal des appels.

1 Tapotez 📥 sur l'annuaire ou le journal des appels.

←	Qabc	Répertoire téléphonique	41	×
				^
-				
*2				
5				
→×s				
2				\sim

Le message « Voulez vous inverser tous les noms ? » apparaît.

2 Tapotez [Oui] pour inverser les noms.

L'ordre du nom et du prénom est inversé pour toutes les entrées.

Définition du mode privé

Pendant une conversation, vous pouvez passer en mode privé (parler directement depuis votre smartphone).

• Tap<u>ote</u>z 😥.

Tapotez 🚱 pour modifier les réglages de la manière suivante :

- OFF (par défaut) : Téléphonie mains libres
- ON : Parlez directement depuis votre smartphone

Réglage du volume d'écoute du destinataire

Pour maintenir une bonne qualité sonore, ce produit peut régler le volume d'écoute du destinataire. Utilisez cette fonction si le volume est trop faible pour le destinataire.

• Tapotez 🖞.

Tapotez 🔮 pour alterner entre trois niveaux :

(par défaut) — ———

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque le mode privé est réglé sur « ON ».
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Définition du mode privé sur cette page.
- Vous pouvez exécuter cette fonction même pendant que vous parlez au téléphone.
- Vous pouvez enregistrer les réglages de chaque appareil.

Remarques pour la téléphonie mains libres

Remarques générales

- La connexion à tous les smartphones avec technologie sans fil Bluetooth n'est pas garantie.
- La distance en visibilité directe de ce produit et de votre smartphone doit être inférieure ou égale à 10 mètres lors de l'émission et de la réception voix et données via la technologie Bluetooth. La distance de transmission réelle peut toutefois être inférieure à la distance estimée, suivant l'environnement d'utilisation.
- Avec certains smartphones, la sonnerie peut ne pas être émise des haut-parleurs.
- Si le mode privé est activé sur le smartphone, il se peut que la téléphonie mains libres soit désactivée.

Enregistrement et connexion

- Le fonctionnement du smartphone varie selon son type. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre smartphone.
- Avec certains smartphones, le transfert d'annuaire peut ne pas fonctionner alors que votre smartphone est jumelé avec ce produit. Dans ce cas, déconnectez votre smartphone, procédez de nouveau au jumelage de votre smartphone vers ce produit, puis procédez au transfert de l'annuaire.

Effectuer et recevoir des appels

- Vous entendrez probablement un bruit dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous répondez au téléphone avec le bouton du téléphone.
 - Quand votre interlocuteur raccroche.
- Si votre interlocuteur n'entend pas la conversation du fait d'un écho, diminuez le volume pour la téléphonie mains libres, ce qui devrait permettre de réduire l'écho.
- Avec certains smartphones, même si vous appuyez sur le bouton d'acceptation sur le smartphone lorsque vous recevez un appel, la téléphonie mains libres peut ne pas être possible.

34

- Le nom enregistré apparaît si le numéro de téléphone de l'appel reçu est déjà enregistré dans l'annuaire. Lorsqu'un numéro de téléphone est enregistré sous différents noms, le nom qui apparaît en premier dans l'annuaire s'affiche.
- Si le numéro de téléphone de l'appelant n'est pas enregistré dans l'annuaire, c'est le numéro qui s'affiche.

Le journal des appels reçus et le journal des numéros marqués

- Les appels effectués ou les modifications effectuées sur votre smartphone ne sont pas appliqués au journal des appels ni à l'annuaire de ce produit.
- Vous ne pouvez pas appeler à partir de l'entrée d'un utilisateur inconnu (pas de numéro de téléphone) dans le journal des appels reçus.
- Si des appels sont effectués à l'aide de votre smartphone, aucune donnée de journal ne sera enregistrée dans ce produit.

Transferts de l'annuaire

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq numéros par entrée.
- Si l'annuaire de votre smartphone comporte plus de 1 000 entrées, certaines risquent de ne pas être téléchargées complètement.
- Avec certains smartphones, le transfert simultané de tous les éléments n'est peutêtre pas possible. Dans ce cas, vous devez transférer les éléments un par un depuis votre smartphone.
- Suivant le smartphone, ce produit risque de ne pas afficher l'annuaire correctement. (Certains caractères peuvent être altérés ou les noms et prénoms peuvent être inversés.)
- Si l'annuaire du smartphone contient des données d'images, l'annuaire risque de ne pas être transféré correctement. (Les données d'images ne peuvent pas être transférées depuis le smartphone.)
- Selon le smartphone, il est possible que le transfert de l'annuaire ne soit pas disponible.

Chapitre

Personnalisation des réglages audio

 Les réglages audio ne peuvent pas être définis lorsque la source est réglée sur « OFF ».

1 Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.

2 Balayez la zone de défilement sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

3 Tapotez [Système] sur l'écran Home.

L'écran supérieur du menu apparaît.

4 Tapotez 🜒

L'écran « Audio » apparaît.



5 Tapotez l'élément dont vous souhaitez modifier les réglages.

6 Après les réglages, tapotez 🗙 pour retourner à l'écran Home.

Utilisation du réglage d'atténuateur/balance

Vous pouvez régler l'équilibre avant-arrière et droite-gauche de manière à optimiser l'écoute, quel que soit le siège occupé.

1 Affichez l'écran « Audio ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages audio sur cette page.

2 Tapotez [Fader/Balance].

Lorsque « **Subwoofer** » est sélectionné dans « **HP arrière** », « **Balance** » apparaît à la place de « **Fader/Balance** » et la balance entre les haut-parleurs avant/arrière ne peut pas être réglée.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Réglage de la sortie arrière, page 38.

3 Tapotez ▲ ou ▲ pour régler l'équilibre du haut-parleur avant/arrière.

À chaque fois que vous tapotez 🗠 ou 🔀, la balance entre les haut-parleurs avant/arrière est déplacée vers l'avant ou l'arrière.

« Front 15 » à « Rear 15 » apparaît lorsque la balance entre les haut-parleurs avant/arrière passe de l'avant à l'arrière.

. Réglez « **Front** » et « **Rear** » sur « **0** » lors de l'utilisation d'un système à deux haut-parleurs.



4 Tapotez **≤** ou **≥** pour régler l'équilibre du haut-parleur gauche/droit.

À chaque fois que vous tapotez vee ou ≥, la balance entre les haut-parleurs gauche/droit est déplacée vers la gauche ou la droite. « Left 15 » à « Right 15 » apparaît lorsque la balance entre les haut-parleurs gauche/droite passe de la gauche vers la droite.

Utilisation de l'égaliseur

L'égaliseur vous permet de régler l'égalisation de façon à correspondre aux caractéristiques acoustiques intérieures du véhicule si souhaité.

Rappel des courbes d'égalisation

Sept courbes d'égalisation sont enregistrées, que vous pouvez aisément rappeler à tout moment. Voici la liste des courbes d'égalisation :

Courbe d'égalisation

S.Bass (super graves) est une courbe qui amplifie les sons graves uniquement.

Powerful est une courbe qui amplifie à la fois les sons graves et aigus.

Natural est une courbe qui amplifie légèrement les sons graves et aigus.

Vocal est une courbe qui amplifie les sons médiums, c'est-à-dire de production vocale.

Flat est une courbe plate sans amplification.

Custom1 est une courbe d'égalisation ajustée que vous créez. Une autre courbe personnalisée peut être créée pour chaque source.

Custom2 est une courbe d'égalisation ajustée que vous créez. Si vous sélectionnez cette courbe, elle se répercutera sur toutes les sources audio.

- Lorsque « Flat » est sélectionné, aucun ajout ni modification n'est appliqué au son. Ceci se révèle pratique pour vérifier l'effet des courbes d'égalisation en alternant entre « Flat » et une courbe d'égalisation prédéfinie.
- 1 Affichez l'écran « Audio ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages audio sur la page précédente.
- 2 Tapotez [Graphic EQ].
- **3** Tapotez la courbe d'égalisation souhaitée.



Réglage de l'égaliseur graphique 5 bandes

Vous pouvez régler le niveau de chaque bande depuis les courbes de l'égaliseur.

- Une courbe personnalisée « Custom1 » peut être créée pour chaque source. Si vous effectuez des réglages lorsqu'une courbe autre que « Custom2 » est sélectionnée, les réglages de la courbe d'égalisation sont enregistrés dans « Custom1 ».
- Une courbe personnalisée « Custom2 » commune à toutes les sources peut être créée. Si vous effectuez des réglages lorsque la courbe « Custom2 » est sélectionnée, la courbe « Custom2 » est mise à jour.
- 1 Affichez l'écran « Audio ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages audio sur la page précédente.
- 2 Tapotez [Graphic EQ].

3 Tapotez l'une des touches pour sélectionner la courbe que vous souhaitez utiliser comme base de votre personnalisation.



4 Tapotez la fréquence dont vous souhaitez régler le niveau.

Vous pouvez sélectionner les fréquences suivantes :

100Hz — 315Hz — 1.25kHz — 3.15kHz — 8kHz

5 Tapotez l'écran pour ajuster le niveau de la gamme d'égaliseur.

Vous pouvez régler le niveau de la gamme d'égaliseur entre « +12dB » et « -12dB ».

Correction physiologique

La correction physiologique compense les déficiences sur les bandes graves et aigues à faible volume.

- 1 Affichez l'écran « Audio ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages audio, page 35.

2 Tapotez < ou > à côté de « Loudness ».

À chaque fois que vous tapotez \leq ou >, le niveau est sélectionné dans l'ordre suivant : Off (par défaut) — Low — Mid — High

Utilisation de la sortie hautparleur d'extrêmes graves

Ce produit est équipé d'une sortie haut-parleur d'extrêmes graves, qui peut être activée ou désactivée.

I La fréquence de coupure et le niveau de sortie peuvent être réglés lorsque la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est activée.

1 Affichez l'écran « Audio ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages audio, page 35.

2 Tapotez [Subwoofer].

L'écran « Subwoofer » apparaît.



3 Tapotez [Subwoofer] pour régler la fonction sur « On ».

La sortie haut-parleur d'extrêmes graves est activée.

Si vous sélectionnez « Off ». la sortie hautparleur d'extrêmes graves est désactivée.

4 Tapotez [Phase] pour sélectionner « Normal » ou « Reverse » pour régler la phase de la sortie haut-parleur d'extrêmes graves.

5 Tapotez < ou > à côté de « Level » pour régler le niveau de la sortie hautparleur d'extrêmes graves.

«+6 » à «-24 » apparaît lors de l'augmentation ou de la diminution du niveau.

6 Tapotez ≤ ou ≥ à côté de

« Frequency » pour sélectionner la fréquence de coupure.

À chaque fois que vous tapotez \leq ou >, les fréquences de coupure sont sélectionnées dans l'ordre suivant :

50Hz — 63Hz — 80Hz (par défaut) — 100Hz - 125Hz

Seules les fréguences inférieures à celles de la plage sélectionnée sont sorties par le hautparleur d'extrêmes graves.

Amplification des graves (Bass Booster)

Vous pouvez amplifier les sons des graves, souvent inaudibles en raison des bruits du véhicule.

- 1 Affichez l'écran « Audio ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages audio, page 35.

2 Tapotez ≤ ou ≥ à côté de « Bass Booster » pour régler la plage entre 0 et +6.

Utilisation du filtre passe-haut

Lorsque vous coupez les sons les plus bas de la fréquence de sortie haut-parleur d'extrêmes graves, activez « High Pass Filter ». Seules les fréquences supérieures à celles de la plage sélectionnée sont émises depuis les hautparleurs avant ou arrière.

1 Affichez l'écran « Audio ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages audio, page 35.

2 Tapotez K ou ≥ à côté de « High Pass Filter ».

À chaque fois que vous tapotez \triangleleft ou \triangleright , les fréquences de coupure sont sélectionnées dans l'ordre suivant :

Off (par défaut) — 50Hz — 63Hz — 80Hz — 100Hz — 125Hz

Réglage des niveaux des sources

« **Source Level Adjuster** » (réglage du niveau de la source) permet de régler le volume sonore de chaque source pour éviter les fortes variations d'amplitude sonore en passant d'une source à l'autre.

Les réglages sont basés sur le niveau de volume FM, qui reste constant.

1 Lisez la source dont vous souhaitez modifier le niveau de volume.

Les sources réglables sont « **iPod** », « **Apps** », « **Pandora** » et bande « **AM** ».

2 Affichez l'écran « Audio ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages audio, page 35.

3 Tapotez [Source Level Adjuster].

L'écran « Source Level Adjuster » apparaît.



4 Tapotez ▲ ou ▲ pour régler le volume de la source.

« +4 » à « -4 » apparaît lors de l'augmentation ou de la diminution du volume de la source.

Personnalisation des réglages du système

1 Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.

2 Balayez la zone de défilement sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

3 Tapotez [Système] sur l'écran Home. L'écran supérieur du menu apparaît.

4 Tapotez 🇱

L'écran « Système » apparaît.



5 Tapotez l'élément dont vous souhaitez modifier les réglages.

6 Après les réglages, tapotez 🗙 pour revenir à l'écran Home.

Réglage de la sortie arrière

La sortie arrière de ce produit (sortie des fils de haut-parleurs arrière) permet de connecter un haut-parleur à gamme étendue (**HP**) ou un haut-parleur d'extrêmes graves (**Subwoofer**). Si vous réglez la sortie haut-parleur sur « **Subwoofer** », vous pouvez raccorder un fil de haut-parleur arrière directement à un hautparleur d'extrêmes graves sans utiliser d'amplificateur auxiliaire.

Ce produit est initialement configuré pour une connexion de haut-parleur à gamme étendue (**HP**).

- «HP arrière » ne peut être défini que lorsque la source est réglée sur « OFF ».
- 1 Affichez l'écran « Système ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système sur la page précédente.

2 Tapotez [HP arrière].

Tapotez [**HP arrière**] pour modifier les réglages comme suit :

- HP (par défaut)
 En l'absence du haut-parleur d'extrêmes graves raccordé à la sortie arrière, sélectionnez « HP ».
- Subwoofer
 En présence d'un haut-parleur d'extrêmes graves raccordé à la sortie arrière, sélectionnez « Subwoofer ».
- Même si vous modifiez ce réglage, il n'y aura aucune sortie à moins que vous n'activiez la sortie du haut-parleur d'extrêmes graves.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Utilisation de la sortie haut-parleur d'extrêmes graves, page 37.
- Si vous modifiez ce réglage, la sortie hautparleur d'extrêmes graves dans le menu audio rétablira les réglages d'usine.

Réglage de la sortie RCA

La sortie Pre Out de ce produit (sortie arrière RCA ou sortie haut-parleur d'extrêmes graves) permet de connecter un haut-parleur à gamme étendue (**HP**) ou un haut-parleur d'extrêmes graves (**Subwoofer**).

Ce produit est initialement configuré pour une connexion de haut-parleur à gamme étendue **(HP)**.

- Sortie Pre Out » ne peut être défini que lorsque la source est réglée sur « OFF ».
- 1 Affichez l'écran « Système ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système sur la page précédente.

2 Tapotez [Sortie Pre Out].

Tapotez [**Sortie Pre Out**] pour modifier les réglages comme suit :

• Subwoofer (par défaut) En présence d'un haut-parleur d'extrêmes graves raccordé à la sortie arrière RCA, sélectionnez « **Subwoofer** ».

• HP

En l'absence du haut-parleur d'extrêmes graves raccordé à la sortie arrière RCA, sélectionnez « **HP** ».

- Même si vous modifiez ce réglage, il n'y aura aucune sortie à moins que vous n'activiez la sortie du haut-parleur d'extrêmes graves.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Utilisation de la sortie haut-parleur d'extrêmes graves, page 37.
- Si vous modifiez ce réglage, la sortie hautparleur d'extrêmes graves dans le menu audio rétablira les réglages d'usine.

Sélection de la langue du système

Vous pouvez sélectionner la langue du système parmi trois langues.

- Si la langue intégrée et le paramètre de langue sélectionné sont différents, le texte d'information risque de ne pas apparaître correctement.
- Certains caractères risquent de ne pas être affichés correctement. Le texte qui ne peut pas être affiché apparaît sous la forme d'une barre « _ ».
- 1 Affichez l'écran « Système ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système sur la page précédente.

2 Tapotez [Système de langue].

L'écran « Système de langue » apparaît.

←	Système de langue	×
	English	
•€)	Français	
8	Español	

3 Tapotez la langue souhaitée. English (par défaut), Français, Español

Définition de la disposition du clavier

Vous pouvez sélectionner la disposition du clavier affiché sur ce produit pour la saisie de texte en **Advanced App Mode**.

Ce réglage n'est valide que lors de la connexion de l'iPhone installé en **Advanced App Mode**.

- La disposition du clavier dépend des réglages de langue du système.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à Sélection de la langue du système sur la page précédente.
- Lorsque vous tapotez is sur le clavier virtuel, le paramètre de langue de l'iPhone est modifié, mais pas la langue sur le clavier virtuel. Si vous modifiez le paramètre de langue du clavier virtuel, respectez la procédure suivante.
- Les dispositions du clavier de l'iPhone varient selon le réglage de la disposition du clavier physique de votre iPhone.
 Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'iPhone, reportez-vous au guide d'utilisateur de votre iPhone.
- 1 Affichez l'écran « Système ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Clavier].

40

L'écran « Clavier » apparaît.



3 Tapotez 🕻 ou **>** pour sélectionner la disposition du clavier de votre choix.

Commutation de la fonction de défilement continu

Si une chaîne de caractères est trop longue pour le cadre spécifié, la chaîne défile automatiquement pour afficher le texte complet. Cette fonction permet de répéter ou non le défilement automatique d'une chaîne.

1 Affichez l'écran « Système ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Toujours défiler].

Tapotez [**Toujours défiler**] pour modifier les réglages comme suit :

- off (par défaut) : Désactive la fonction Toujours défiler.
- on : Active la fonction Toujours défiler. Répète le défilement automatique d'une chaîne.

Effacement de la mémoire Bluetooth

- N'éteignez jamais ce produit pendant l'effacement de la mémoire Bluetooth.
- «Effacer mémoire Bluetooth » ne peut être défini que lorsque la source est réglée sur « OFF ».
- 1 Affichez l'écran « Système ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Effacer mémoire Bluetooth]. L'écran « Effacer mémoire Bluetooth » apparaît.

3 Tapotez [Néttoyé].

Après l'affichage de l'écran de confirmation, tapotez [**OK**] pour effacer la mémoire.

 Si vous ne voulez pas effacer la mémoire, tapotez [Annuler].

Chapitre

Mise à jour du logiciel de connexion Bluetooth

Cette fonction permet d'actualiser ce produit avec la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations sur le logiciel et la mise à jour, reportez-vous à notre site Web.

- «Mise à jour logiciel Bluetooth » ne peut être défini que lorsque la source est réglée sur « OFF ».
- N'éteignez jamais ce produit pendant l'effacement de la mémoire Bluetooth.
- 1 Affichez l'écran « Système ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Mise à jour logiciel Bluetooth].

L'écran « Mise à jour logiciel Bluetooth » apparaît.

3 Tapotez [Démar.] pour afficher le mode de transfert de données.

 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour du logiciel.

Affichage de la version du système Bluetooth

Si ce produit ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être l'amener à réparer à votre revendeur. Dans ce cas, vous devrez peut-être indiquer la version du système. Exécutez la procédure suivante pour contrôler la version de ce produit.

«Version logicielle Bluetooth » ne peut être défini que lorsque la source est réglée sur « OFF ».

1 Affichez l'écran « Système ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Version logicielle Bluetooth] pour afficher la version du module Bluetooth de ce produit.

Réglage de la caméra de rétrovisée

Les deux fonctions suivantes sont disponibles. La fonction de caméra de rétrovisée nécessite une caméra de rétrovisée vendue séparément (ex : ND-BC5). (Pour en savoir plus, consultez votre revendeur.)

Caméra de rétrovisée

Ce produit comporte une fonction de passage automatique à l'image plein écran de la caméra de rétrovisée installée sur votre véhicule. Lorsque le levier de vitesse est sur la position REVERSE (R), l'écran bascule automatiquement sur l'image en plein écran de la caméra de rétrovisée.

Caméra pour le mode de rétrovisée

L'image de la caméra de rétrovisée peut être affichée à tout moment (par exemple pour surveiller une remorque, etc.). Sachez qu'avec ce réglage, l'image de la caméra n'est pas modifiée pour s'adapter à l'écran, et qu'une partie de l'image capturée par la caméra ne peut pas être vue.

Pour passer en mode de rétrovisée, tapez sur l'écran Home.

- En mode de rétrovisée, sur l'écran permet de passer à s.
- Pour annuler le mode de rétrovisée, la tapez à l'écran.
- Lorsque vous tapez sur l'écran alors que l'écran de rétrovisée est affiché, vous retournez à l'écran actuel.
- En mode de rétrovisée, si vous ne touchez pas l'écran pendant 7 secondes pendant l'affichage des écrans suivants, l'écran passe automatiquement à l'écran de rétrovisée.
 - Écrans source radio, iPod et Pandora
 - Écran Advanced App Mode

Pioneer recommande d'utiliser une caméra qui renvoie des images miroir inversées.

Dans le cas contraire, l'image de l'écran apparaît inversée.

- Vérifiez immédiatement que l'écran affiche une image de caméra de rétrovisée lorsque le levier de vitesses est déplacé à la position REVERSE (R) depuis une autre position.
- Lorsque l'écran bascule sur l'image en plein écran de la caméra de rétrovisée pendant la conduite normale, passez au réglage inverse dans « Polarité caméra ».

1 Affichez l'écran « Système ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Polarité caméra].

Vous pouvez sélectionner la polarité suivante :

- off (par défaut) : Lorsque la caméra de rétrovisée n'est pas connectée à ce produit.
- **Batterie** : Lorsque la polarité du fil connecté est positive avec le levier de vitesses sur la position REVERSE (R).
- Masse : Lorsque la polarité du fil connecté est négative avec le levier de vitesses sur la position REVERSE (R).

Réglage du signal vidéo

Vous pouvez sélectionner le réglage vidéo adapté à votre pays.

- Comme cette fonction est initialement définie sur « Automatique », le produit règle automatiquement le signal vidéo.
 Toutefois, l'écran peut devenir noir ou les images peuvent ne pas apparaître correctement lorsque « Automatique » a été sélectionné et que la réception est faible.
 Sélectionnez normalement le signal TV approprié.
- Pour connaître le signal TV de votre pays, consultez votre revendeur Pioneer le plus proche.
- Vous ne pouvez utiliser cette fonction que pour l'entrée de signal vidéo dans l'entrée AV.
- 1 Affichez l'écran « Système ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à

Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Réglage signal vidéo].

L'écran « Réglage signal vidéo » apparaît.

3 Tapotez vec ou vec pour sélectionner le signal vidéo de votre choix.

Automatique (par défaut) — PAL — NTSC — PAL-M — PAL-N — SECAM

Réglage de l'image

Vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte, le variateur et la température de couleur de chaque source et de chaque caméra de rétrovisée.

1 Lisez la source dont vous souhaitez régler l'image.

- 2 Affichez l'écran « Système ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

3 Tapotez [Ajustment image].

L'écran d'ajustement d'image apparaît.

4 Si vous réglez l'ajustement de l'image, sélectionnez l'appareil.

- Vue arrière : ajuste l'image de la caméra de rétrovisée.
- **Source** : Règle l'image pour la source. Le nom de la source actuelle est affiché sur l'écran de réglage de l'image.

+	iPod Video			Vue arrière	×
	A		Luminosité		
			Contrast		
	36		Couleur		
	- 11	۲	Dimmer		
			Température coule	eur O	

5 Tapotez l'une des touches de l'écran tactile pour sélectionner la fonction à régler.

Les éléments de réglage de l'image apparaissent.

Luminosité : règle l'intensité du noir.

Personnalisation des préférences

- Contrast : règle le contraste.
- Couleur : règle la saturation des couleurs.
- **Teinte** : ajuste la teinte de la couleur (accentuation du rouge ou du vert).
- **Dimmer** : règle la luminosité de l'affichage.
- Température couleur : ajuste la température de la couleur, ce qui offre un meilleur équilibre des blancs.



- Vous ne pouvez pas régler l'image de la caméra de rétrovisée lorsque « Polarité caméra » est réglée sur « off ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Réglage de la caméra de rétrovisée, page 41.
- Vous ne pouvez ajuster « Teinte » que lorsque le système de couleurs est réglé sur « NTSC ».
- Avec certaines caméras de rétrovisée, le réglage de l'image est impossible.

6 Tapotez **K** ou **>** pour régler l'élément sélectionné.

À chaque fois que vous tapotez \leq ou >, le niveau de l'élément sélectionné augmente ou diminue.

- Si vous voulez changer d'élément de réglage, tapotez ▲ ou ▲.
- «Luminosité », « Contrast », « Couleur », « Teinte » peuvent être réglés entre « +24 » et « -24 ».
- Commer » peut être réglé entre « +1 » et « +48 ».
- «Température couleur » peut être réglé entre « +3 » et « -3 ».
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pendant que vous conduisez.
- Différents réglages de « Luminosité »,

« **Contrast** », « **Dimmer** » peuvent être définis lorsque le commutateur d'illumination est allumé ou éteint.

- Les mêmes spécifications sont appliquées aux sources (écran Home, écran Système, Radio, musique, Pandora) différentes de la source vidéo.
- Le réglage « Dimmer » est défini sur le même réglage pour toutes les sources.

Réglage du niveau sonore mixte

Vous pouvez régler le volume sonore mixte sur trois niveaux.

Lorsque les sources audio sont mélangées, le deuxième canal sonore est lu à ce niveau.

- 1 Affichez l'écran « Système ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Niveau sonore mixte].

Tapotez [Niveau sonore mixte] pour basculer entre les trois niveaux :

- Low Mid (par défaut) High
- Le niveau sonore « High » est le plus haut et le niveau « Low » le plus bas.

Réglage du mode de l'horloge

Vous pouvez modifier le format d'heure.

- 1 Affichez l'écran « Système ».
- Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Mode Horloge].

Tapotez [**Mode Horloge**] pour modifier les réglages comme suit :

- 12H (par défaut) : Passe à l'affichage au format 12 heures.
 24H :
 - Passe à l'affichage au format 24 heures.

Sélection du fond d'écran

Vous pouvez modifier le fond d'écran de l'écran de source audio et de l'écran Home. Chapitre

Personnalisation des préférences

1 Affichez l'écran « Système ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Fond d'écran].

Le fond d'écran apparaît.

3 Tapotez sur le fond d'écran souhaité.

Restauration de la configuration par défaut

Réinitialise différents paramètres enregistrés dans ce produit et restaure les paramètres par défaut.

«Réinit. système » ne peut être défini que lorsque la source est réglée sur « OFF ».

1 Affichez l'écran « Système ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [Réinit. système].

Un message de confirmation de la réinitialisation apparaît.



3 Tapotez [OK].

 Si vous ne voulez pas restaurer les paramètres, tapotez [Annuler].

Vérification des branchements des câbles

Vérifiez que les câbles sont correctement branchés entre ce produit et le véhicule. Assurez-vous également qu'ils sont branchés dans le bon sens.

1 Affichez l'écran « Système ».

Pour en savoir plus, reportez-vous à Personnalisation des réglages du système, page 38.

2 Tapotez [État de connexion]. L'écran « État de connexion » apparaît.



① Antenne GPS

Indique l'état de connexion de l'antenne GPS, la sensibilité de réception et le nombre de satellites recevant le signal.

Couleur	Communication signal	Utilisé pour le positionnement
Orange	Oui	Oui
Jaune	Oui	Non

- Lorsque l'antenne GPS est connectée à ce produit, « OK » apparaît.
 Dans le cas contraire, « Incorrect » apparaît.
- En cas de mauvaise réception, modifiez la position d'installation de l'antenne GPS.

2 Signal marche arr.

Indique l'état de positionnement par GPS actuel.

- Positionnement 2D : Etat lorsque les signaux sont reçus de trois satellites.
- Positionnement 3D : Etat lorsque les signaux sont reçus de quatre satellites ou davantage.

③ Signal marche arrière

Lorsque le levier de vitesse est placé sur

« R », le signal passe sur « High » ou

« Low ». (L'un des deux apparaît suivant le véhicule.)

Personnalisation du menu des favoris

Vous pouvez enregistrer les éléments de menu souhaités dans l'écran « **Favoris** ».

L'enregistrement de vos éléments de menus favoris permet de passer rapidement à l'écran

de menu enregistré en touchant simplement le menu des favoris.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 12 éléments de menu dans la liste du menu des favoris.

1 Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.

2 Balayez la zone de défilement sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

3 Tapotez [Système] sur l'écran Home.

L'écran supérieur du menu apparaît.

4 Tapotez 📩

L'écran « Favoris » apparaît.



5 Tapotez l'élément dont vous souhaitez modifier les réglages.

6 Après les réglages, tapotez X pour revenir à l'écran Home.

Enregistrement des éléments de menu

1 Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.

2 Balayez la zone de défilement sur l'écran Home.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

3 Tapotez [Système] sur l'écran Home. L'écran supérieur du menu apparaît.

4 Touchez l'onglet sur le bord gauche et/ ou faites défiler la barre sur le bord droit pour afficher l'élément de menu souhaité.

5 Touchez de manière prolongée l'élément de menu à enregistrer.

Une icône name apparaîtra à côté du nom de l'élément de menu.

	Système		×
	★ HP arrière		
• €))	🕆 Sortie Pre Out	Subwoofer	
*	🕆 Système de langue	Français	
- 745	े Clavier	Français	
★	🗘 Toujours défiler		
	* Effacer mémoire Bluetooth		\sim

6 L'élément de menu est enregistré sur l'écran «Favoris ».

		Favoris	×
	HP arrière		
• €))	Fond d'écran		
	Ajustment image		
*			
*			

Suppression des éléments de menu

• Touchez de manière prolongée l'élément de menu à supprimer de l'écran « Favoris ».

Éteindre l'écran

Vous pouvez désactiver le rétro-éclairage de l'écran LCD.

1 Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.

2 Balayez la zone de défilement sur l'écran Home.

⊃ Pour en savoir plus, reportez-vous à Écran Home, page 10.

3 Tapotez [Display OFF] sur l'écran Home.

L'écran est éteint.

Tapotez n'importe où sur l'écran pour le rallumer.

Annexe

Dépannage

Si vous avez des problèmes pour faire fonctionner cet écran, consultez cette section. Les problèmes les plus courants sont indiqués ci-dessous, ainsi que les causes probables et les solutions. Si vous ne trouvez pas ici de solution à votre problème, contactez votre revendeur ou le service d'entretien agréé par Pioneer le plus proche.

Symptôme	Causes possibles	Action (Référence)
L'appareil ne s'allume pas. Ce	Les fils et connecteurs ne sont pas bien branchés.	Vérifiez à nouveau que tous les branchements sont bien faits.
produit ne fonctionne pas.	Le fusible est fondu.	Corrigez le problème à l'origine du fusible fondu, puis remplacez le fusible. Soyez certain d'installer un fusible correct de calibre équivalent.
	Le bruit et d'autres facteurs entraînent le mauvais fonctionnement du microprocesseur intégré.	Stationnez votre véhicule en lieu sûr et coupez le moteur. Coupez le contact (ACC OFF). Redémarrez le moteur, puis rallumez ce produit.
Impossible d'obtenir le signal GPS.	L'antenne GPS est mal placée.	La qualité des signaux des satellites GPS est mauvaise, ce qui réduit la précision du positionnement. Contrôlez la réception du signal GPS et la position de l'antenne GPS si nécessaire.
	Des obstacles bloquent les signaux des satellites.	La qualité des signaux des satellites GPS est mauvaise, ce qui réduit la précision du positionnement. Contrôlez la réception du signal GPS et la position de l'antenne GPS si nécessaire, ou continuez à conduire jusqu'à ce que la réception s'améliore. Veillez à maintenir l'antenne propre.
	La position des satellites par rapport à votre véhicule est inadéquate.	La qualité des signaux des satellites GPS est mauvaise, ce qui réduit la précision du positionnement. Continuez à conduire jusqu'à ce que la réception s'améliore.
	Les signaux des satellites GPS ont été modifiés pour réduire la précision. (Les satellites GPS sont utilisés par le ministère américain de la défense, et le gouvernement des États-Unis se réserve le droit de brouiller les données de positionnement pour des raisons militaires. Cela peut entraîner des erreurs de positionnement plus importantes.)	La qualité des signaux des satellites GPS est mauvaise, ce qui réduit la précision du positionnement. Attendez que la réception s'améliore.
	Si un téléphone de véhicule ou un téléphone portable est utilisé à proximité d'une antenne GPS, la réception GPS peut être perdue momentanément.	La qualité des signaux des satellites GPS est mauvaise, ce qui réduit la précision du positionnement. Lorsque vous utilisez un téléphone portable, maintenez son antenne éloignée de l'antenne GPS.
	L'antenne GPS est recouverte d'un produit.	Ne recouvrez pas l'antenne GPS de peinture ni de cire pour voiture pour ne pas risquer de bloquer la réception des signaux GPS. L'accumulation de neige peut également dégrader les signaux.
L'écran est trop brillant.	Le réglage de la qualité de l'image affichée n'est pas correct.	Ajustez la qualité de l'image. (Page 42)

Problèmes avec ce produit

Symptôme	Causes possibles	Action (Référence)
L'écran est très sombre.	Le réglage de la qualité de l'image affichée n'est pas correct.	Ajustez la qualité de l'image. (Page 42)
Une source audio ne	Le niveau du volume est bas.	Réglez le niveau du volume.
produit aucun son.	La sourdine est activée.	Désactivez la sourdine.
n'augmente pas.	Un fil de haut-parleur est débranché.	Vérifiez la connexion.
Votre interlocuteur	La voix de votre interlocuteur est	Utilisez les méthodes suivantes pour réduire l'écho :
téléphonique	émise par les haut-parleurs et reprise	-Baissez le volume sur le récepteur
n'entend pas la	par le microphone, ce qui cree un	—Faites en sorte que les deux correspondants
d'un écho.	echo.	marquent un leger temps o arret avant de parier
Il n'y a pas d'image.	Le cordon du frein à main n'est pas	Branchez le cordon du frein à main et serrez le frein
	branché.	à main.
	Le frein à main n'est pas serré.	Branchez le cordon du frein à main et serrez le frein
		à main.
	Le rétro-éclairage du panneau LCD est éteint.	Allumez le rétro-éclairage. (Page 45)
Rien ne s'affiche et les touches de	Le réglage de la caméra de rétrovisée est incorrect.	Sélectionnez le réglage approprié pour la caméra de rétrovisée.
l'écran tactile ne peuvent pas être utilisées.	Le levier de vitesses a été placé en position [R] lorsque la caméra de rétrovisée n'était pas branchée.	Sélectionnez le réglage de polarité correct pour « Polarité caméra ». (Page 41)
Le smartphone n'a pas été chargé.	Arrêt du chargement car la température du smartphone a augmenté suite à une utilisation prolongée du smartphone pendant le chargement.	Débrancher le smartphone du câble, et attendre qu'il refroidisse.
	La puissance consommée depuis la batterie était supérieure à celle obtenue par le chargement.	Ce problème peut être résolu en arrêtant tout service du smartphone qui ne serait pas nécessaire.

Problèmes avec l'écran de commandes audio

Symptôme	Causes possibles	Action (Référence)
Impossible d'utiliser	L'iPod est bloqué.	Reconnectez l'iPod avec le câble adapté.
l'iPod.	Une erreur s'est produite.	Reconnectez l'iPod avec le câble adapté.
Aucun son n'est émis. Le niveau du volume n'augmente pas.	Les câbles ne sont pas branchés correctement.	Branchez les câbles correctement.
Impossible de lire une musique de l'iPod.	Une erreur s'est produite.	Sélectionnez une musique dans une fonction de recherche.

Fr (47

Problèmes avec l'écran du téléphone

Symptôme	Causes possibles	Action (Référence)
Impossible de composer un	Votre smartphone est hors réseau.	Réessayez après être revenu dans une zone couverte.
numéro, car les touches de l'écran tactile ne sont pas actives.	La connexion entre le smartphone et ce produit ne peut pas être établie à présent.	Suivez la procédure de connexion.

Problèmes avec le Advanced App Mode

Symptôme	Causes possibles	Action (Référence)
L'écran n'affiche rien.	Tapotez [Ignorer] dans un message de démarrage d'application.	Lancez l'AppRadio app conformément au message.
	Pendant l'utilisation d'une application, celle-ci a été fermée côté smartphone.	Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran Home.
	Le système d'exploitation du smartphone attend que l'écran fonctionne.	Stationnez votre véhicule en lieu sûr, puis vérifiez l'écran sur le smartphone.
Le message invitant à procéder à	Un smartphone doté d'une sécurité a été connecté à ce produit.	Déverrouillez le smartphone, puis reconnectez-le.
apparaît.	La version du système d'exploitation installée est ancienne.	Mettez à niveau la version du système d'exploitation.
	Un smartphone incompatible a été connecté à ce produit.	Connectez un smartphone compatible avec ce produit.
L'écran apparaît, mais rien ne	Une erreur s'est produite.	Lorsque l'iPhone est connecté, vous coupez le contact (ACC OFF), puis le remettez (ACC ON).
fonctionne.		Lorsque l'appareil Android est connecté, interrompez la connexion Bluetooth depuis ce produit, puis procédez à une nouvelle connexion.
Le son de la radio n'est pas retransmis.	Le mélange du son de la radio est désactivé.	Activez le mélange du son de la radio.

Problèmes de connexion Bluetooth

Symptôme	Causes possibles	Action (Référence)
Une connexion HFP peut être établie,	Une erreur s'est peut-être produite dans l'appli AppRadio.	Désactivez la fonction Bluetooth du smartphone puis activez-la de nouveau.
mais il est impossible d'établir		Forcez à quitter l'appli AppRadio sur le smartphone et lancez-la de nouveau.
une connexion SPP.		Arrêtez le smartphone puis remettez-le en marche.
Il est impossible d'établir une connexion HFP.	Une erreur s'est peut-être produite dans ce produit ou dans le smartphone.	Annulez l'enregistrement du périphérique depuis ce produit et procédez de nouveau au jumelage. Si le problème persiste, placez l'interrupteur en position d'arrêt puis remettez-le en marche.
Il est impossible de connecter la webradio Pandora.	Une erreur s'est peut-être produite dans l'application Pandora.	Affichez le paramètre de l'application Pandora sur le smartphone, et désactivez le paramètre de connexion Bluetooth puis activez-le de nouveau.

Fr

Technologie de positionnement

Positionnement par GPS

Le GPS utilise un réseau de satellites en orbite autour de la Terre. Chacun des satellites, en orbite à une altitude de 68 900 000 pieds (21 000 km), émet en permanence des signaux radio pour donner des informations de temps et de position. Ainsi, les signaux d'au moins trois satellites peuvent être captés en tout point à la surface de la Terre.

La précision des informations GPS dépend de la qualité de la réception. Lorsque les signaux sont puissants et que la réception est bonne, le GPS peut déterminer la latitude, la longitude et l'altitude pour un positionnement précis en trois dimensions. En revanche, lorsque le signal est faible, seules deux dimensions, la latitude et la longitude, peuvent être déterminées et les erreurs de positionnement sont plus grandes.



Traitement des erreurs importantes

Les erreurs de positionnement sont limitées en associant le GPS, la navigation à l'estime et la mise en correspondance avec la carte. Toutefois, dans certaines situations, ces fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement et l'erreur devenir plus importante.

Lorsque le positionnement par GPS est impossible

• Le positionnement par GPS est désactivé si les signaux ne peuvent être reçus depuis plus de deux satellites GPS.

 Dans certaines conditions de conduite, des signaux des satellites GPS ne parviennent pas jusqu'à votre véhicule. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser le positionnement GPS.





Dans des tunnels ou des garages fermés



Sous des routes élevées ou structures analogues



Entre de très hauts bâtiments

Dans une forêt dense ou parmi de très grands arbres

- Si un téléphone de véhicule ou un téléphone portable est utilisé à proximité d'une antenne GPS, la réception GPS peut être perdue momentanément.
- Ne recouvrez pas l'antenne GPS de peinture ni de cire pour voiture pour ne pas risquer de bloquer la réception des signaux GPS. L'accumulation de neige peut également dégrader les signaux. Veillez à maintenir l'antenne dégagée.
- Si un signal GPS n'a pas été reçu pendant une période prolongée, la position actuelle de votre véhicule et la position actuelle sur la carte peuvent diverger considérablement ou ne pas être mises à jour. Le cas échéant, une fois la réception GPS rétablie, la précision est récupérée.

Situations susceptibles de provoquer des erreurs de positionnement perceptibles

Pour différentes raisons telles que l'état de la route sur laquelle vous circulez ou l'état de la réception du signal GPS, la position réelle de votre véhicule peut différer de la position affichée sur la carte à l'écran.

Annexe

• Si vous bifurquez légèrement.



• S'il y a une route parallèle.



- Si une autre route se trouve à proximité immédiate, comme dans le cas d'autoroutes surélevées.
- Si vous empruntez une route récemment ouverte qui n'est pas encore sur la carte.



• Si vous roulez en zigzag.



• Si la route comporte une série de virages en épingle.



• Si la route présente une boucle ou une configuration analogue.



• Si vous prenez un ferry.



• Si vous empruntez une route longue, droite ou légèrement sinueuse.



• Si vous roulez sur une route en pente raide avec de nombreux changements d'altitude.



 Si vous entrez ou sortez d'un parking à plusieurs étages ou structure analogue, en configuration en spirale.



• Si votre véhicule tourne sur une plaque tournante ou structure analogue.



 Si des arbres ou d'autres obstacles bloquent les signaux GPS pendant une période prolongée.



 Si vous roulez très lentement, ou arrêtez/ redémarrez fréquemment, comme c'est le cas dans un bouchon.



• Si vous rejoignez la route après avoir roulé dans un grand parc de stationnement.



• Lorsque vous conduisez autour d'un rond-point.



• Si vous commencez à rouler immédiatement après avoir démarré le moteur.

Annexe

Liste des réglages

Les réglages personnalisables de ce produit sont indiqués ci-dessous. Pour en savoir plus sur le changement de chaque réglage, reportez-vous à la page de l'élément donné.

Réglages audio

	Page
Fader/Balance	35
Graphic EQ	35
Loudness	37
Subwoofer	37
Bass Booster	37
High Pass Filter	37
Source Level Adjuster	38

Réglages du système

	Page
HP arrière	38
Sortie Pre Out	39
Système de langue	39
Clavier	40
Toujours défiler	40
Effacer mémoire Bluetooth	40
Mise à jour logiciel Bluetooth	41
Version logicielle Bluetooth	41
Polarité caméra	41
Réglage signal vidéo	42
Ajustment image	42
Niveau sonore mixte	43
Mode Horloge	43
Fond d'écran	43
Réinit. système	43
État de connexion	44

Autres réglages

	Page
Favoris	44
Display OFF	45

Er

Fr 53



Fr 55

Enregistrez votre produit au

http://www.pioneerelectronics.com

au Canada http://www.pioneerelectronics.ca

Voir la page "Visitez notre site Web"

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 407 號 8 樓 電話:886-(0) 2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司 香港九龍長沙灣道 909 號 5 樓

省港九龍安沙湾道 909號 57 電話:852-2848-6488

<KMZAX> <12E00000>

© 2012 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

<CXX4773-C>uc